


Instrukcja podłączenia SZR / Switchbox


Instrukcja dotyczy prawidłowego podłączenia skrzynki SZR do instalacji fotowoltaicznej. Urządzenie działa automatycznie, przeznaczone jest do stosowania z falownikami hybrydowymi posiadającymi wyjście zasilania rezerwowego (ang. load/critical load/EPS).

Poniżej przedstawiono schemat podłączenia urządzenia do sieci:



INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Zdjąć pokrywę rozdzielnicy
2. Przykręcić rozdzielnicę do ściany korzystając z 4 kołków fi 8 – dołączone do zestawu
3. Wprowadzić przewody do rozdzielnicy korzystając z dławików PG21 - dołączone do zestawu
4. Podłączyć obwody zgodnie z poniższym



GRID = ZASILANIE Z SIECI np. WLZ od wyłącznika głównego w budynku
BACKUP = ZASILANIE REZERWOWE od wyjścia EPS/CRITICAL LOAD w falowniku
LOAD = OBWODY i ODBIORNIKI DOMOWE, które mają być zasilane po zaniku sieci.

DO LISTWY PE należy podłączyć wszystkie przewody ochronne.

5. Jeżeli do kompletu dołączono instrukcję dla użytkownika, należy ją przykleić obok SZR w widocznym miejscu. Instrukcja jest w dwóch językach: polski i niemiecki.

