

Karta informacyjna produktu

Miernik woltomierz i amperomierz 0-100V - 50A - 0.28' Red/Blue - w obudowie

Kod EAN/GTIN	5904384701520
Kod produktu	16832753385
Numer partii	590438470152010112024



WOLTOMIERZ I AMPEROMIERZ 0-100V 50A 0.28' RED/BLUE - W OBUDOWIE - ABC-RC

MIERNIK WOLTOMIERZ I AMPEROMIERZ 0-100V - 50A

- Miernik to doskonała sprawa w czasie kiedy potrzebujemy mieć informację na temat napięcia, czy prądu, czy to w czasie ładowania, zasilania silników, falowników, i innych.
- Są to podstawowe wartości energetyczne które warto monitorować, a taki miernik panelowy nam to ułatwi. Dane wyświetlane są w łatwy i czytelny sposób.
- Miernik wystarczy umieścić w wyciętym otworze a ząbki zatrzasną się i zapewnią pewne mocowanie.
- Miernik posiada również dwa potencjometry do regulacji wartości prądu i napięcia, dzięki czemu urządzenie będzie bardzo precyzyjnie skazywać wartości.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania miernika: DC 4,5V-30V
- Pomiar:

- prądu 0-50A DC po przez zewnętrzny bocznik
- napięcia 0-99.9V DC
- Wielkość cyfr: LED 0,28" Kolor cyfr: czerwony, niebieski
- Częstotliwość odświeżania 500ms/1pomiar
- Dokładność pomiaru: 1%
- Temperatura pracy -10* do 65*C
- wymiary 48x29x26mm
- Wymiary otworu montażowego: 46x26,5 mm

Bocznik do kupienia osobno: Bocznik prądowy 50A - 75mV - do woltomierza i amperomierza

Podłączenia

- - czerwony cienki - zasilanie miernika (max 30V)
- - czarny cienki - masa zasilania GND
- - żółty cienki - pomiar napięcia. Przy zasilaniu do 30V można złączyć z cienkim czerwonym. Przy zasilaniu powyżej 30V odseparować i podłączyć wyłącznie do odbiornika.

Brak bocznika w zestawie

