

ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA CR2322

OSTRZEŻENIE: Nie używać tego sprzętu w pobliżu wody.

OSTRZEŻENIE Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

Pełny tekst instrukcji obsługi, jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.adler.com.pl/dane/manuals/cr_2322.pdf

ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA CR2322

OSTRZEŻENIE: Nie używać tego sprzętu w pobliżu wody.

OSTRZEŻENIE Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

Pełny tekst instrukcji obsługi, jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.adler.com.pl/dane/manuals/cr_2322.pdf

ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA CR2322

OSTRZEŻENIE: Nie używać tego sprzętu w pobliżu wody.

OSTRZEŻENIE Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

Pełny tekst instrukcji obsługi, jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.adler.com.pl/dane/manuals/cr_2322.pdf

ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA CR2322

OSTRZEŻENIE: Nie używać tego sprzętu w pobliżu wody.

OSTRZEŻENIE Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

Pełny tekst instrukcji obsługi, jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.adler.com.pl/dane/manuals/cr_2322.pdf