

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA DO ROŚLIN LED UPRAWY WZROSTU

PANEL 3 ŻARÓWKI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Ilość LED: 3 x 20
- Waga: 553 g
- Zasilanie: USB 5 V
- Tworzywo: Aluminium + PC
- Wymiary: 390 mm x 260 mm

OBSŁUGA LAMPY



- **Włącznik:** wciśnij, by uruchomić urządzenie i przełączać ilość włączonych lamp.
- **Timer:** ustaw czas, po jakim wyłączyć ma się lampa. Wciśnij raz, by ustawić timer na 3h, dwa razy by ustawić go na 9h i trzy razy, by lampa wyłączyła się po 12h.
- **Zmiana trybu świecenia:** Pozwoli wybrać Ci kolor diod: niebieski, czerwony lub czerwony i niebieski w proporcjach 2:1.
- **Regulacja jasności:** Wciśnij, aby wybrać jedną z dziewięciu mocy podświetlenia.



OSTRZEŻENIA

1. Unikaj bezpośredniego wpatrywania się w źródło światła.
2. Zachowaj odpowiednią odległość od roślin, aby uniknąć poparzenia liści.
3. Nie używaj produktu przez całą dobę. Rośliny potrzebują okresów ciemności, by zachować odpowiedni tryb dnia.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Z produktu nie należy korzystać w pobliżu łatwopalnych materiałów.
7. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu lampy, gdyż osiadający kurz może zmniejszyć skuteczność lampy.
8. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3090 Lampa do roślin LED uprawy wzrostu panel 3 żarówki

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok