

Rechargeable LED Lantern

Akumulatorowa Latarka LED 250lm

Instrukcja Obsługi



⚠ UWAGA!

To urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Nie wrzucaj latarki do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.

Zawsze używaj odpowiedniego zasilacza i kabla USB. Użycie niewłaściwego lub uszkodzonego zasilacza może spowodować przepięcie lub ryzyko pożaru. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z używaniem tego produktu.



1. Wyposażenie

- Latarka z akumulatorem
- Kabel Micro USB / USB
- Instrukcja obsługi
- Pudełko

2. Przed rozpoczęciem pracy należy w pełni naładować akumulator latarki.

3. Ładowanie baterii

- Upewnij się, że latarka jest wyłączona.
- Podnieś zaślepkę portu ładowania
- Włóż kabel micro USB / USB (w zestawie) do złącza micro USB i podłącz do źródła zasilania USB 5V/1A.
- Niebieskie diody sygnalizują poziom naładowania akumulatora. 4 diody - latarka naładowana w 100%, 1 mijająca dioda - latarka rozładowana
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od źródła zasilania, a następnie od latarki.

4. Korzystanie z latarki

- Aby włączyć latarkę należy nacisnąć przycisk znajdujący się na górze latarki.
- Latarka posiada trzy tryby pracy dla światła czołowego: 100% jasność świecenia, 50% jasność świecenia, tryb sygnalizacji świetlnej STROBE oraz jeden tryb dla światła bocznego COB
- Aby przełączyć tryby, naciśnij przycisk zasilania.

5. Konserwacja

Akumulator został zaprojektowany na okres użytkowania wynoszący 2 lata lub 500 cykli ładowania-rozładowania. Po upływie okresu użytkowania wymień baterię na podobną.

6. Środki ostrożności

- Nie ładuj włączonej latarki, gdyż grozi to uszkodzeniem latarki.
- Nie otwieraj obudowy latarki, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych części i baterii.
- Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową.
- Nie umieszczaj latarki z akumulatorem w pobliżu przedmiotów emitujących ciepło, gdyż wysoka temperatura może skrócić żywotność akumulatora lub go uszkodzić.
- Nie umieszczaj latarki z akumulatorem w pobliżu środowiska agresywnego chemicznie, palnych i łatwopalnych powierzchni i przedmiotów.
- Wyłącz latarkę podczas przechowywania. Aby przedłużyć żywotność baterii, ładuj ją raz na trzy miesiące.