

KRAJ POCHODZENIA: CHN

Importeur: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

tel. +48 508-257-785

fax. +48 62 747-73-19

e-mail: granulacje-magma.pl

strona internetowa: www.magma-sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Przełożone urządzenie do malowania natraskowego TC-20/TC-20C, TC-20BL, TC - 802

Przed użyciem zapoznać się z instrukcją

Firma **MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy** mająca siedzibę ul.

Brzozowa 19, 63-200 Jarocin oświadcza, że produkt spełnia wymagania zasadnicze, nałożone przez dyrektywy:

- 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

- 2014/35/UE Dyrektywa niskiego napięcia LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

Dołączony za zakup naszej sprężarki powietrza i prosimy o uważne i dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed uruchomieniem sprężarki w celu uzyskania optymalnego rezultatu.



A. Cechy

- Trwały, bezolejowy
- Może rozpocząć pracę pod ciśnieniem, kontynuując pracę, moony.
- Bezpieczny! Wyposażony w ochronę przed przegrzaniem.
- Wyłączy się automatycznie po utracie mocy
- Niski poziom hałasu, 47db.
- Funkcja automatycznego zatrzymania.
- Regulacja ciśnienia.
- Zatrzymanie GS, CE, ETL, R0H5.

B. Specyfikacja

- Typ: Pojedyncza sprężarka tłokowa
- Moc: 1/5 KM
- Napięcie: 220-240V/50HZ, 110-120V/60HZ, 220V/60HZ
- Wydajność: 25-25 l/min.
- Automatykne zatrzymanie, start od 3 bar, zatrzymanie przy 4
- Wyposażenie: manometr, reduktor ciśnienia, filtr powietrza
- Prędkość: z przylączem G21/4"
- Wymiary: 230x130x200mm
- Kabel elektryczny: 1.8m
- Czas pracy 60 min

C. Zastosowanie

- malowania modeli,
- opalania natryskowego,
- zaprawy lakierniczych
- tatuaży zmywalnych,
- malowania artystycznego
- pompowania np. piłek itp.

D. Instalacja

1. Po wyjściu kompresora z opakowania, należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transportem.
2. Ustawić kompresor na płaskiej powierzchni w odpowiednim, suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji, gdzie temperatura przewodopodobnie nie wzrośnie powyżej 94 stopni Fahrenheita (35 stopni Celsjusa)
3. Upewnić się, że parametry znamionowe przewodu elektrycznego są odpowiednie dla urządzenia (patrz tabliczka znamionowa), że przewód elektryczny jest zabezpieczony i wyposażony w przewód uziemiaczy
4. Używać materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami w kraj, w którym zainstalowana jest sprężarka.

W celu nauki pracy z urządzeniem, należy wodę destylowaną, to pozwoli przećwiczyć zachowanie przyrządu do malowania i poznać właściwe ustawienia.