

28x Gaz Kartusz Nabój Gazowy 393ml

- ✓ Gaz do kuchenek kempingowych, lamp i palników gazowych.
- ✓ Kartusz posiada automatyczny zawór, dzięki czemu można łatwo podłączać i odłączać go od kuchenki bez ryzyka niekontrolowanego wycieku gazu.
- ✓ Metalowy pojemnik - 220g butanu.
- ✓ Dzięki wbudowanemu automatycznemu zaworowi, ten rodzaj pojemnika z gazem pozwala na wielokrotne zakładanie i odłączanie od kuchenki.
- ✓ Rodzaj montażu: Easy click Zastosowanie do
- ✓ Kuchenek turystycznych,
- ✓ ogrzewania,
- ✓ lamp gazowych,
- ✓ grilla,
- ✓ w kuchni przy produkcji żywności,
- ✓ rozmrażanie rur i wody

, ✓ i wiele innych zastosowań Specyfikacja Gazu: Zastosowanie do: kuchenek turystycznych, ogrzewania, lamp gazowych, grilla, w kuchni przy produkcji żywności, rozmrażanie rur i wody, Rodzaj gazu: Izobutan Pojemność jednej butli: 393ml / 220g Zakres działania od: -10°C do + 40°C Certyfikat jakości: π 0875 Zgodne z normą UE nr EN417 Możliwość przewozu w kabinach ciężarówek TIR Zawór umożliwia podłączenie lub odłączenie nawet napełnionego kartusza. Kartusze zaworowe mogą być podłączane i odłączane od kuchenki bez konieczności całkowitego opróżnienia. Opakowanie: Karton zbiorczy, po 4 sztuki w folii

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce

