

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania LOKÓWEK

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko poparzenia:

- **Ostrzeżenie:** Unikaj kontaktu nagrzanej powierzchni lokówki ze skórą, oczami i innymi wrażliwymi częściami ciała.
- **Środek ostrożności:** Podczas stylizacji trzymaj lokówkę w bezpiecznej odległości od skóry głowy oraz używaj ochronnych rękawiczek termicznych, jeśli zostały dostarczone przez producenta.

2. Ryzyko porażenia prądem:

- **Ostrzeżenie:** Nigdy nie używaj lokówki w pobliżu wody (np. w wannie, pod prysznicem lub nad umywalką z wodą).
- **Środek ostrożności:** Upewnij się, że ręce są suche przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od zasilania. Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach bez odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych.

3. Ryzyko przegrzania urządzenia:

- **Ostrzeżenie:** Nie zakrywaj lokówki podczas jej działania, ponieważ może to prowadzić do przegrzania.
- **Środek ostrożności:** Nie pozostawiaj włączonej lokówki bez nadzoru i stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu użytkowania.

4. Niebezpieczeństwo pożaru:

- **Ostrzeżenie:** Lokówka powinna być umieszczana na powierzchniach odpornych na wysoką temperaturę, z dala od łatwopalnych materiałów.
- **Środek ostrożności:** Po zakończeniu stylizacji wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.

5. Ryzyko zaplątania włosów:

- **Ostrzeżenie:** Nie stosuj lokówki na bardzo splątanych lub mokrych włosach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia włosów lub urządzenia.

- **Środek ostrożności:** Upewnij się, że włosy są suche i dobrze rozczesane przed rozpoczęciem stylizacji.

6. Zagrożenie dla dzieci:

- **Ostrzeżenie:** Lokówka nie jest zabawką i powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci.
- **Środek ostrożności:** Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

7. Nieodpowiednie warunki przechowywania:

- **Ostrzeżenie:** Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, jeśli nie jest używane.
- **Środek ostrożności:** Lokówkę przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł wody i ciepła.

8. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych:

- **Ostrzeżenie:** Nie upuszczaj lokówki ani nie narażaj jej na wstrząsy, ponieważ uszkodzenie urządzenia może prowadzić do ryzyka porażenia prądem lub awarii.
- **Środek ostrożności:** Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego i wtyczki. W przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj urządzenia.

9. Konserwacja i czyszczenie:

- **Ostrzeżenie:** Nie czyść urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania. Unikaj używania wody lub środków chemicznych do czyszczenia grzałek.
- **Środek ostrożności:** Po ostygnięciu urządzenia usuń nagromadzone resztki kosmetyków i włosów za pomocą suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

10. Ostrzeżenie dla osób z ograniczeniami:

- **Ostrzeżenie:** Lokówki nie powinny być używane przez osoby z ograniczeniami ruchowymi, sensorycznymi lub umysłowymi bez nadzoru.
- **Środek ostrożności:** Upewnij się, że użytkownicy rozumieją zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.

11. Bezpieczeństwo w podróży:

- **Ostrzeżenie:** Przed użyciem w innym kraju sprawdź kompatybilność napięcia sieciowego z urządzeniem.
- **Środek ostrożności:** Jeśli napięcie sieciowe nie jest kompatybilne, używaj odpowiednich adapterów i transformatorów.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).