

1 Włącz

Podłącz wzmacniacz do gniazdka w pobliżu routera. Dioda powinna zaświecić się na czerwono.

2 Połącz z siecią

Połącz swoje urządzenie bezprzewodowe z siecią wzmacniacza o nazwie **MERCUSYS_RE_XXXX**.

Uwaga: Domyślna nazwa sieci znajduje się na naklejce z tyłu urządzenia.

3 Skonfiguruj

- Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz **<http://mwlogin.net>**. Utwórz hasło na potrzeby przyszłych logowań.
- Wybierz sieć główną swojego routera i wprowadź do niej hasło.
- Sprawdź diodę na wzmacniaczu. Kolor zielony lub pomarańczowy oznacza udane połączenie.

4 Przetaw

Aby osiągnąć optymalną siłę sygnału, umieść wzmacniacz w **połowie** odległości pomiędzy routerem a martwą strefą sieci bezprzewodowej.



* Urządzenie na obrazku może różnić się od rzeczywistego produktu.



Korzystaj z sieci!

Podłącz swoje urządzenie do wzmacniacza, wybierając jego sieć. Domyślne hasło sieci jest takie samo jak sieci głównej.

Opis diody (tryb wzmacniacza sygnału)

Nie świeci się	Urządzenie wyłączone.
Miga	Wzmacniacz uruchamia się lub nawiązuje połączenie z siecią główną.
Świeci na czerwono	Wzmacniacz nie jest połączony z siecią główną.
Świeci na zielono	Wzmacniacz jest połączony z siecią główną, a siła sygnału jest prawidłowa.
Świeci na pomarańczowo	Wzmacniacz jest połączony z siecią główną, ale znajduje się zbyt daleko od routera.

FAQ (Często zadawane pytania)

Q1 W jaki sposób mogę skonfigurować wzmacniacz używając WPS?

- Podłącz wzmacniacz do gniazdka w pobliżu routera. Dioda powinna zaświecić się na czerwono.
- Naciśnij przycisk **WPS** na routerze
- W ciągu 2 minut naciśnij przycisk **WPS** lub **RESET/WPS** na wzmacniaczu. Dioda powinna przestać migać i zacząć się świecić. Oznacza to prawidłowe połączenie WPS.

Q2 Jak mogę zresetować wzmacniacz?

- Przy włączonym zasilaniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** lub **RESET/WPS** na wzmacniaczu, do momentu, aż dioda zgaśnie. Proces resetowania zakończy się, gdy dioda zapali się ponownie.

Q3 Co mogę zrobić, jeżeli nie mam dostępu do strony zarządzania wzmacniaczem?

- Upewnij się, że jesteś połączony z siecią bezprzewodową wzmacniacza.
- Upewnij się, że w przeglądarce wpisany został adres <http://mwlogin.net>.
- Jeżeli korzystasz z komputera, upewnij się, że pobiera on adres IP automatycznie.
- Przejdź do punktu **Q2**, aby zresetować wzmacniacz i spróbuj ponownie.