

Zastosowanie:

Kłódka z alarmem PRO+ KSB111 przeznaczona jest do zabezpieczania rowerów, hulajnóg i wózków podczas krótkich postojów, np. przy sklepach, punktach gastronomicznych czy innych miejscach publicznych. Umożliwia tymczasowe zabezpieczenie przed okazjonalnym złodziejem, jednak nie zastępuje stałego monitoringu lub przechowywania w bezpiecznym miejscu.

Instrukcja użytkowania:

1. Włóż klucz do zamka i obróć w kierunku wskazówek zegara, aby wyjąć pałąk.
2. Przypnij kłódkę na ramie lub koło roweru, a następnie włóż pałąk z powrotem do zamka.
3. Po usłyszeniu sygnału „beep”, wyjmij klucz - alarm zostanie aktywowany po 15 sekundach.
4. W przypadku dotknięcia kłódki, wyda ona sygnał ostrzegawczy.
5. Powtórne dotknięcie w ciągu 5 sekund aktywuje alarm, który będzie wydawał dźwięk 110dB w odstępach 10 sekundowych.
6. Alarm wyłączy się po 35 sekundach lub poprzez przekręcenie klucza i wyciągnięcie pałąka.
7. Kłódka zasilana jest 6 bateriami LR44, które dołączone są do zestawu.

