

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

Ultra Curl Styler BAB2071EPE

EP TECHNOLOGY 5.0

Pozwala wytworzyć warstwę cząsteczek metalu

produkowaną w procesie elektrogalwanizacji, bardzo podobnym do tego, który

stosuje się w jubilerstwie. Jeszcze mniejsze tarcie, jeszcze delikatniejsze płyty grzejne. W urządzeniu nie użyliśmy substancji chemicznych, dzięki czemu jest ono bardziej odporne na wysokie temperatury. Ciepło jest rozprawdane równomiernie na całej powierzchni płyt grzejnych.

- 3 x twardsze i odporniejsze
- 3 x gładsze
- Bardzo odporne na produkty chemiczne
- Doskonałe, długotrwałe wygładzenie
- Ochrona i piękny wygląd włosów

Szczypce wygładzające są wyposażone w samoregulujący się system grzewczy najnowszej generacji - Advanced Heat Management™, który umożliwia precyzyjną, ciągłą elektroniczną kontrolę temperatury. Technologia ta zapewnia szybkie rozgrzanie urządzenia do bardzo wysokiej temperatury, stabilizację temperatury z dokład-

nością do pół stopnia oraz wielką zdolność reakcji i możliwości rekuperacji.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Płyty 25 mm EP TECHNOLOGY 5.0
- Ruchome płyty doskonale absorbują nacisk wywierany na włosy, dzięki czemu jest on równomierny. Nawet podczas prostowania pasm o bardzo nieregularnej grubości wywierany na nie nacisk będzie zawsze jednakowy.
- Płyty wygięte przy użyciu technologii Ceramic
- Przełącznik włączający i wyłączający urządzenie
- Automatyczne wyłączanie po 72 minutach
- Advanced Heat Management System™: natychmiastowe rozgrzewanie
- Przełącznik wyboru temperatury o 3 pozycjach: 170°C – 200°C – 230°C
- Diody poziomu temperatury
- Izolujące końcówki i miejsce na kciuk zwiększające wygodę użytkowania urządzenia
- Obrotowy przewód
- Materiał ochronny zapobiegający spaleniowi powierzchni, na którą odkłada się lokówkę

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Podłącz urządzenie do prądu i przesun przełącznik 0/I o jeden skok. Wybrana temperatura jest najniższa: 170°C.
- Aby ustawić wyższą temperaturę, należy ponownie przesunąć przycisk (aby ustawić 200°C lub

230°C).

- **WAŻNE:** uważaj, aby gorące elementy urządzenia nie dotknęły bezpośrednio skóry, szczególnie oczu, uszu, twarzy i szyi.
- Aby ustawić temperaturę, przesun przełącznik zgodnie z poniższymi symbolami:



230°C 200°C 170°C OFF

- W przypadku włosów cienkich lub farbowanych, ustaw najniższą temperaturę. W przypadku gęstych włosów, ustaw najwyższą temperaturę.
- Kontrolka przestanie migać gdy wybrana temperatura zostanie osiągnięta.

LOKOWANIE


- Oddziel kosmyk włosów. Im cieńszy kosmyk, tym dokładniej można wymodelować loki. Natomiast grubszy kosmyk sprawia, że lok będzie bardziej sprężysty. Aby uzyskać optymalny rezultat, grubość kosmyka włosów nie powinna przekraczać 3,5 cm.
- Włóż kosmyk włosów pomiędzy płytki przy nasadzie włosów i upewnij się czy wygięte płytki boczne skierowane są w kierunku głowy. Zamknij urządzenie tak, aby płytki grzewcze przylegały do siebie.



- Wykonaj obrót o 90°, tak by wygięte boczne płytki skierowane były w górę.



- Ważne jest, aby kosmyk włosów był mocno zaciśnięty między płytkami grzewczymi. Aby ułatwić modelowanie, użyj końcówek izolacyjnych znajdujących się na końcach urządzenia



- Delikatnie przesun urządzenie wzdłuż kosmyka od nasady po końce, ruchem lekko skierowanym na zewnątrz, aby w momencie gdy urządzenie dojdzie do końca kosmyka, wygięte płytki boczne skierowane były w dół.



- Uwolnij kosmyk.
- Aby utrwalić kształt loka, złap palcami modelowany kosmyk i skręć go o 180° w kierunku loka.



- Powtórz czynność tyle razy ile to konieczne.
- Prostownica Ultra Curl została specjalnie opracowana, by spełniała 2 różne funkcje, w zależności od twojego wyboru i dla większego komfortu użytkowania. Inne zastosowanie prostownicy Ultra Curl opisane jest poniżej:
- Wyodrębnij jeden kosmyk włosów i przesunąć urządzenie aż do nasady

włosów w taki sposób, aby wygięte płytki boczne skierowane były do głowy. Zamknij urządzenie tak, aby płytki grzewcze przylegały do siebie.



- Wykonaj obrót urządzeniem o 90°, tak by wygięte boczne płytki skierowane były w dół.



- Delikatnie przesunąć urządzenie wzdłuż kosmyka od nasady po końce, ruchem lekko skierowanym do wewnątrz, aby w momencie gdy urządzenie dojdzie do końca kosmyka,



- Uwolnij kosmyk i złap go palcami. Zawij kosmyk o 180° zgodnie z kierunkiem loka, aby go utrwalić.



- Powtórz czynność tyle razy ile to konieczne.
- Po zakończeniu, ustaw przełącznik 0/I w położeniu stop, a następnie wyłączyć urządzenie z prądu.
- Przed schowaniem, pozostaw prostownicę do wystygnięcia.
- Jeżeli prostownica nie jest używana przez ponad 72 minuty, system automatycznego wyłączenia (auto shut-off) wyłączy urządzenie; opcja ta wydłuży trwałość urządzenia i zapewni większe bezpieczeństwo.

KONSERWACJA

- Wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- W celu utrzymania wysokiej jakości płytek, należy je czyścić je za pomocą delikatnej wilgotnej szmatki, bez środka czyszczącego, nie skrobać płytek.

Kontrolki	Rodzaj włosów	T°
Zielona	Włosy delikatne, cienkie - Lokowanie	170°C
Pomarańczowa	Włosy normalne - Lokowanie	200°C
Czerwona	Włosy gęste, kręcone, etniczne - Prostowanie	230°C

Styler Ultra Curl najlepiej lokuje włosy w temperaturze 170°C i 200°C, w zależności od rodzaju włosów.

W przypadku włosów gęstych, bardzo kręconych lub etnicznych, które wymagają prostowania przed modelowaniem loków, wybierz temperaturę 230°C.