

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI UZO2

Cechy produktu:

Lampa do paznokci 48W. Wbudowany czasomierz: 30, 60, 90s. Zasilanie: przewód USB. Moc: 48W.

Sposób użytkowania:

Podłącz lampę do źródła prądu. Uruchom urządzenie za pomocą włącznika. Urządzenie automatycznie ustawi domyślny czas, który możesz zmienić w każdej chwili za pomocą przycisków (30, 60 i 90 sekund). Umieść w tunelu urządzenie rękę, na której chcesz utwardzić lakier czy żel, ustaw czas i odczekaj aż światło zgaśnie. Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączy lampę za pomocą przycisku.

Ostrzeżenia:

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Nie wystawiaj na światło lampy produktów, których nie chcesz utwardzić (otwartych lakierów, żeli, pedził namoczonych w produkcie). Chroń urządzenie przed wilgocią i plynami. Przed użyciem upewnij się, że lampa ani jakakolwiek jej część nie jest uszkodzona. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie używaj lampy, jeśli zasilacz został uszkodzony. Nie używaj lampy w wilgotnych pomieszczeniach. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła. Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększyć wrażliwość skóry na działanie promieni UV. Promieniowanie UV może uszkodzić skórę i oczy. Nie wystawiaj się długo na działanie światła UV. Jeśli zauwysz nagłe zmiany na skórze, natychmiast zasięgnij porady lekarza. Produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Produkt nie jest zabawką. Przechowuj w miejscu niedostępnym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbывaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarszymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, użyci, powtórного użycia lub odzysku odpadów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa użyci, urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki odpadów użyci, w razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL UZO2

Product features:

Nail lamp 48W. Built-in timer: 30, 60, 90s. Power supply: USB cable. Power: 48W.

Way of usage:

Connect the lamp to a power source. Turn on the device using the switch. The device will automatically set the default time, which you can change at any time using the buttons (30, 60 and 90 seconds). Place your hand on which you want to harden the varnish or gel in the device's tunnel, set the time and wait until the light turns off. When the device is finished, turn off the lamp using the button.

Warnings:

Do not use the user manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Do not expose products that you do not want to harden (open varnishes, gels, brushes soaked in the product) to the lamp light. Protect your device from moisture and liquids. Before use, make sure that the lamp or any part of it is not damaged. Do not use a damaged device. Do not use the lamp if the power supply is damaged. Do not put the lamp in damp rooms. Do not look directly at the light source. Some medications and cosmetics may increase the skin's sensitivity to UV rays. UV radiation can damage the skin and eyes. Do not expose yourself to UV light for long periods of time. If you notice any sudden changes in your skin, seek medical advice immediately. The product is intended for indoor use. The product is not a toy. Store out of the sight and reach of children. Keep away from children.

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)

The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, disposal of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be presented by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information.

Ważne ostrzeżenia i instrukcje dotyczące produktu. Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: VÝSTAVETSKÁ PŘÍRUČKA UZO2

Vlastnosti produktu:

Lampa na nehty 48W. Vstavaný časovač: 30, 60, 90s. Napájení: USB kabel. Výkon: 48W.

Způsob použití:

Připojte lampu ke zdroji napájení. Zapněte zařízení pomocí vypínače. Zařízení automaticky nastaví výchozí čas, který můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítek (30, 60 a 90 sekund). Položte ruku, na kterou chcete lak nebo gel vytvrdit, do tunelu přístroje, nastavte čas a počkejte, až kontrolka zhasne. Po dokončení zařízení vyntězte lampu pomocí tlačítka.

Upozornění:

Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji na budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Světlu lampy nevystavujte produkty, které nechcete vytvrdit (otevřené laky, gely, štětce namočené v přípravku). Chraňte své zařízení před vlhkostí a tekutinami. Před použitím se ujistěte, že lampu nebo jakoukoli její část není poškozena. Nepoužívejte poškozené zařízení. Nepoužívejte lampu, pokud je poškozen napájecí zdroj. Nepoužívejte lampu ve vlhkých místnostech. Nedívejte se přímo do zdroje světla. Některé léky a kosmetika mohou zvýšit citlivost pokožky na UV záření. UV záření může poškodit kůži a oči. Nevystavujte se UV záření na dlouhou dobu. Pokud zaznamenate jakékoli náhlé změny na kůži, okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc. Výrobek je určen pro vnitřní použití. Výrobek není hračka. Uchovávejte lampu dohled a dosah dětí. Drž se dál od dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného zberného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativnímu vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným způsobem odpadu. Podrobnosti o nejblížejším zberném místě získáte od místního úřadu. Nezávadná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodávatele, kteří vám poskytnou další informace.

Informacje dla użytkowników o likwidacji elektrických a elektronicznych zařízení (platí pro domácnosti)

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pořebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřad nebo prodejce se žádostí o informace, jak se správně olikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION UZO2

Caractéristiques du produit:

Lampe à ongles 48W. Minuterie intégrée : 30, 60, 90 s. Alimentation : câble USB. Puissance : 48W.

Mode d'utilisation :

Connectez la lampe à une source d'alimentation. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur. L'appareil définira automatiquement l'heure par défaut, que vous pouvez modifier à tout moment à l'aide des boutons (30, 60 et 90 secondes). Placez votre main sur laquelle vous souhaitez faire durcir le vernis ou le gel dans le tunnel de l'appareil, réglez l'heure et attendez que la lumière s'éteigne. Lorsque l'appareil est terminé, éteignez la lampe à l'aide du bouton.

Avertissements:

Lisez le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver pour référence future. Utilisez le produit comme prévu. N'exposez pas à la lumière de la lampe les produits que vous ne souhaitez pas durcir (verniss ouverts, gels, pinceaux imbibés de produit). Protégez votre appareil de l'humidité et des liquides. Avant utilisation, assurez-vous que la lampe ou toute partie de celle-ci n'est pas endommagée. N'utilisez pas un appareil endommagé. N'utilisez pas la lampe si l'alimentation électrique est endommagée. N'utilisez pas la lampe dans des pièces humides. Ne regardez pas directement la source lumineuse. Certains médicaments et produits cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité de la peau aux rayons UV. Les rayons UV peuvent endommager la peau et les yeux. Ne vous exposez pas aux rayons UV pendant de longues périodes. Si vous remarquez des changements soudains sur votre peau, consultez immédiatement un médecin. Le produit est destiné à un usage intérieur. Le produit n'est pas un jouet. Conservez hors de la vue et de la portée des enfants. Garder loin des enfants.

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (concerne les ménages)

Le symbole apposé sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. En jetant votre appareil correctement, vous pouvez économiser des ressources précieuses et éviter les impacts négatifs sur la santé et l'environnement qui pourraient être menacés en raison d'une gestion inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte spécialisé peuvent être obtenus au point de vente de votre produit. La élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations.

Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO UZO2

Características del producto:

Lámpara de uñas 48W. Temporizador incorporado: 30, 60, 90s. Fuente de alimentación: cable USB. Potencia: 48W.

Modo de uso:

Conecte la lámpara a una fuente de alimentación. Encienda el dispositivo usando el interruptor. El dispositivo establecerá automáticamente el tiempo predeterminado, que podrá cambiar en cualquier momento mediante los botones (30, 60 y 90 segundos). Coloque la mano sobre la que quiere endurecer el barniz o gel en el túnel del dispositivo, programe el tiempo y espere hasta que la luz se apague. Cuando el dispositivo esté terminado, apague la lámpara usando el botón.

Advertencias:

Lea el manual del usuario antes de usarlo y consérvelo para consultarlo en el futuro. Utilice el producto según lo previsto. No exponer a la luz de la lámpara productos que no se quieran endurecer (barnices abiertos, geles, pinceles empapados en el producto). Proteja su dispositivo de la humedad y los líquidos. Antes de su uso, asegúrese de que la lámpara o cualquier parte de ella no esté dañada. No utilice un dispositivo dañado. No utilice la lámpara si la fuente de alimentación está dañada. No utilice la lámpara en habitaciones húmedas. No mire directamente a la fuente de luz. Algunos medicamentos y cosméticos pueden aumentar la sensibilidad de la piel a los rayos ultravioleta. La radiación ultravioleta puede dañar la piel y los ojos. No se exponga a la luz ultravioleta durante largos períodos de tiempo. Si nota algún cambio repentino en su piel, busque atención médica de inmediato. El producto está destinado para uso en interiores. El producto no es un juguete. Almacénalo fuera de la vista y del alcance de los niños. Alejate de los niños.

Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (aplica para hogares)

El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, pueden devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea : Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información.

Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea : Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING UZO2

Producteigenschappen:

Nagellamp 48W. Ingebouwd timer: 30, 60, 90s. Voeding: USB-kabel. Vermogen: 48W.

Manier van gebruik:

Sluit de lamp aan op een stroombron. Schakel het apparaat in met de schakelaar. Het apparaat stelt automatisch de standaardtijd in, die u op elk moment kunt wijzigen met de knoppen (30, 60 en 90 seconden). Plaats uw hand waarop u de lak wel wilt uitharden in de tunnel van het apparaat, stel de tijd in en wacht tot het licht uitgaat. Wanneer het apparaat klaar is, schakelt u de lamp uit met behulp van de knop.

Waarschuwingen:

Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Gebruik het product zoals bedoeld. Stel producten die u niet wilt laten uitharden (open verven, gels, in het product gedrenkte penseels) niet bloot aan het lamplicht. Bescherm uw apparaat tegen vocht en vloeistoffen. Controleer vóór gebruik of de lamp of enig onderdeel ervan niet beschadigd is. Gebruik geen beschadigd apparaat. Gebruik de lamp niet als de voeding beschadigd is. Gebruik de lamp niet in vochtige ruimtes. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. Sommige medicijnen en cosmetica kunnen de gevoeligheid van de huid voor UV-stralen verhogen. UV-straling kan de huid en ogen beschadigen. Stel u niet aan het licht (openbare Lichte, Gels, uit met het Product getränkte Pinsel), nicht dem Lampenlicht aus. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Lampe oder Teile davon nicht beschädigt sind. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist. Benutzen Sie die Lampe nicht in feuchten Räumen. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Einige Medikamente und Kosmetika können die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlen erhöhen. UV-Strahlung kann Haut und Augen schädigen. Stellen Sie sich nicht über längere Zeit UV-Licht aus. Wenn Sie plötzliche Veränderungen Ihrer Haut bemerken, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Das Produkt ist für den Innenbereich bestimmt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Kindern fernhalten.

Informations für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH UZO2

Produktmerkmale:

Nagellampe 48W. Eingebauter Timer: 30, 60, 90s. Stromversorgung: USB-Kabel. Leistung: 48W.

Art der Nutzung:

Schließen Sie die Lampe an eine Stromquelle an. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein. Das Gerät stellt automatisch die Standardzeit ein, die Sie jederzeit über die Tasten (30, 60 und 90 Sekunden) ändern können. Legen Sie Ihre Hand auf der Sie den Lack oder das Gel aushärten möchten, in den Tunnel des Geräts, stellen Sie die Zeit ein und warten Sie, bis das Licht ausgeht. Wenn das Gerät fertig ist, schalten Sie die Lampe mit der Taste aus.

Warnungen:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Setzen Sie Produkte, die Sie nicht aushärten möchten (offene Lacke, Gele, mit dem Produkt getränkte Pinsel), nicht dem Lampenlicht aus. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Lampe oder Teile davon nicht beschädigt sind. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist. Benutzen Sie die Lampe nicht in feuchten Räumen. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Einige Medikamente und Kosmetika können die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlen erhöhen. UV-Strahlung kann Haut und Augen schädigen. Stellen Sie sich nicht über längere Zeit UV-Licht aus. Wenn Sie plötzliche Veränderungen Ihrer Haut bemerken, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Das Produkt ist für den Innenbereich bestimmt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Kindern fernhalten.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: NÁVOD NA POUŽÍVANIE UZO2

Vlastnosti produktu:

Lampa na nechty 48W. Vstavaný časovač: 30, 60, 90s. Napájanie: USB kábel. Výkon: 48W.

Spôsob použitia:

Pripojte lampu k zdroju napájania. Zapnite zariadenie pomocou vypínača. Zariadenie automaticky nastaví predvolený čas, ktorý môžete kedykoľvek zmeniť pomocou tlačidiel (30, 60 a 90 sekúnd). Položte ruku, na ktorú chcete vytvrdiť lak alebo gél, vložte do tunela prístroja, nastavte čas a počkajte, kým kontrolka zhasne. Keď je zariadenie hotové, vypnite lampu pomocou tlačidla.

varovania:

Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Produkt používajte podľa určenia. Svetlu lampy nevystavujte produkty, ktoré nechcete vytvrdiť (otvorené laky, gely, štětce namočené v prípravku). Chraňte svoje zariadenie pred vlhkosťou a tekutinami. Pred použitím sa uistite, že lampu alebo akokoľvek jej časť nie je poškodená. Nepoužíajte poškodené zariadenie. Nepoužíajte lampu, ak je napájací zdroj poškodený. Nepoužíajte lampu vo vlhkých miestnostiach. Nepozerajte sa priamo na zdroj svetla. Niektoré lieky a kozmetika môžu zvýšiť citlivosť pokožky na UV žiarenie. UV žiarenie môže poškodiť pokožku a oči. Nevystavujte sa UV žiareniu na dlhú dobu. Ak spozorujete akékoľvek náhle zmeny na koži, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Výrobok je určený na vnútorné použitie. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu detí.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemôžu likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté zadarmo. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnu likvidáciu zariadenia môžeš ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nezávadná likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predcu, ktorí vám poskytnú informácie o tom, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

SV: ANVÄNDARHANDBOK UZO2

Produktfunktioner:

Spiklamp 48W. Inbyggd timer: 30, 60, 90s. Strömförsörjning: USB-kabel. Effekt: 48W.

Användningsätt:

Anslut lampen till en strömkälla. Slå på enheten med strömbrytaren. Enheten ställer automatiskt in standardtiden, som du kan ändra när som helst med knapparna (30, 60 och 90 sekunder). Placera din hand som du vill hårdna lacket eller gelen på i enhetens tunnel, ställ in tiden och vänta tills lampen släcks. När enheten är klar, stäng av lampen med knappen.

Varningar:

Läs bruksanvisningen före användning och spara den för framtida referens. Använd produkten som avsett. Utsätt inte produkter som du inte vill hårdna (öppna lacker, geler, penslar, indränkta i produkt) för lampans ljus. Skydda din enhet från vatten och vätskor. Före användning, se till att lampan eller någon del av den inte är skadad. Använd inte en skadad enhet. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad. Använd inte lampan i fuktiga rum. Titta inte direkt på ljuskällan. Vissa mediciner och kosmetika kan öka hudens känslighet för UV-strålning. UV-strålning kan skada huden och ögonen. Utsätt dig inte för UV-ljus under långa perioder. Om du märker några plötsliga förändringar i din hud, sök omedelbart läkare. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Produkten är inte en lek sak. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Håll borta från barn.

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)

Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot och återanvändas. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE UZO2

Caratteristiche del prodotto:

Lampada per unghie 48W. Temporizzatore incorporato: 30, 60, 90s. Alimentazione: cavo USB. Potenza: 48W.

Modo d'uso:

Collegare la lampada a una fonte di alimentazione. Accendi il dispositivo utilizzando l'interruttore. Il dispositivo imposterà automaticamente l'orario predefinito, che potrai modificare in qualsiasi momento tramite i pulsanti (30, 60 e 90 secondi). Posiziona la mano su cui vuoi indurire la vernice o il gel nel tunnel del dispositivo, imposta l'ora e attendi fino allo spegnimento della luce. Una volta terminato il dispositivo, spegnere la lampada utilizzando il pulsante.

Avvertenze:

Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro. Utilizzare il prodotto come previsto. Non esporre i prodotti che non si desidera indurire a luce intensa (vernici aperte, gel, pennelli imbevuti di prodotto) alla luce della lampada. Proteggi il tuo dispositivo da umidità e liquidi. Prima dell'uso, assicurarsi che la lampada o qualsiasi parte di essa non sia danneggiata. Non utilizzare un dispositivo danneggiato. Non utilizzare la lampada se l'alimentatore è danneggiato. Non utilizzare la lampada in ambienti umidi. Non guardare direttamente la fonte di luce. Alcuni farmaci e cosmetici possono aumentare la sensibilità della pelle ai raggi UV. Le radiazioni UV possono danneggiare la pelle e gli occhi. Non esporri ai raggi UV per lunghi periodi di tempo. Se noti cambiamenti improvvisi nella tua pelle, consulta immediatamente il medico. Il prodotto è destinato all'uso interno. Il prodotto non è un giocattolo. Conservare fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Tenere lontano dai bambini.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (vale per i nuclei domestici)

Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Smaltendo correttamente il tuo dispositivo, puoi risparmiare risorse preziose ed evitare impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere a rischio a causa di una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: Se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

