

## Toner zamienny Ecotisk - W2072AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **700** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Żółty** | **Yellow**

### Do drukarek:

HP Color Laser **150a** | HP Color Laser **150nw** | HP Color Laser **178nw** MFP | HP Color Laser **179fnw** MFP

---



### Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





## **Uniwersalna instrukcja wymiany tonera**

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową