




Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

180 x 120 x 60 cm



Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

180 x 120 x 60 cm



Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

180 x 120 x 60 cm

GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO PRODUKTU!

Przeczytaj uważnie te instrukcje. Instrukcja stanowi integralną część dlatego też należy starannie przechowywać opakowanie i opakowanie na wypadek, gdyby w przyszłości pojawiły się pytania. Prosimy zawsze dołączać niniejszą instrukcję w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej. Produkt musi być złożony przez osobę dorosłą. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego/domowego. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego/przemysłowego. Użycie produktu wymaga pewnych możliwości i umiejętności. Zawsze dostosowuj do wieku użytkownika i używać go w celu, dla którego został zaprojektowany.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pozycja: Bramka do piłki nożnej

Numer artykułu: DS8018 - bramka mała

Wymiary po złożeniu: 180 x 120 x 60cm

Przeznaczenie: Bramka treningowa do wszechstronnego rzucania, strzelania i strzelania trening bramkarzy ze wzmocnioną ochroną przed uderzeniami.

ZAWARTOŚĆ:

16xSłupki bramkowe | 1xBramkarz | 1xLinka napinająca | 2xOsłona wsporników bramek | 9x Rurka piankowa zamknięta (wstępnie zmontowana) | 2xRura piankowa krótka (otwierana z tyłu) | 5xKołki namiotowe (do mocowania na stojaku) | 1x Niniejsza instrukcja

Inne elementy obejmują, które mają ułatwić bezpieczny transport i nie są wymagane do instalacji i użytkowania produktu.

Inne elementy obejmują, które mają ułatwić bezpieczny transport i nie są wymagane do instalacji i użytkowania produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Długi sznurek. Uduślenie zaryzykować.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie części celu pod kątem uszkodzeń i prawidłowego montażu. W związku z tym ważne jest sprawdzenie elementów łączących i połączeń śrubowych pod kątem stabilności i dopasowania. Wszelkie ostre krawędzie, które mogły powstać, należy natychmiast usunąć!
- Ostrzeżenie: Nie wspinaj się na ramę bramki ani nie zwisaj ze słupków bramki.

Istnieje poważne ryzyko obrażeń!

- Dzieci powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zakłada się odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania instrukcji obsługi.

INSTRUKCJE SKŁADANIA

Uwaga: Produkt musi być składany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu nasmaruj zespoły połączeń, a następnie końcówki strzałek. Ułatwia to montaż i wydłuża trwałość produktu!

1. Montaż ramy i siatki słupka bramki (Rys. 1 i Rys. 2)

Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i ułóż przed sobą odpowiednio posortowane, w szczególności ponumerowane części rur oraz siatkę bramki. Upewnij się, że logo GALAXIA jest umieszczona centralnie na poprzeczce. Należy koniecznie zwrócić uwagę na kolejność montażu, aby zapewnić płynny montaż, zwłaszcza obudowy ramy.

Krok 1: Pręty bramkowe 1, 2 i 3 znajdują się w każdym przypadku dwukrotnie w opakowaniu, jedno z drugim bez wstępnie zmontowanych rurek piankowych. Wsuń pręty bramkowe 3, 2 i 1 bez wstępnie zmontowanych rur piankowych (pręt dolny) do zaczepów tunelowych A, opaski C bramki, a następnie połącz rurki 3, 2 i 1 za pomocą połączeń zatrzaskowych.

Krok 2: Wsuń pręty bramki 5 do tuneli po obu stronach bramki. W celu uproszczenia montażu można rozpiąć pasek z haczykiem i pętelką na pętłach tunelu. Teraz zamknij połączenia zatrzaskowe pomiędzy rurkami 5 i 3 oraz pomiędzy 5 a 1.

Krok 3: Wsuń wyściełane pręty bramkowe 4 w zaczepy tunelu po obu stronach bramki. Aby uprościć montaż, możesz otworzyć pasek z haczykiem i pętlą na zaczepach tunelu. Następnie zamknij połączenia zatrzaskowe pomiędzy rurami 5 i 4 po obu stronach.

Krok 4:

Wsuń pręty bramkowe 1, 2 i 3 za pomocą wstępnie zmontowanych rurek piankowych (poprzeczki) w pętłach tunelu F, G i Hoof siatki bramek. Logo GALAXIA jest umieszczone centralnie na uchwycie tunelu G. Następnie połącz rurki 1, 2 i 3 za pomocą połączeń zatrzaskowych.

Krok 5: Zamknąć połączenia zatrzaskowe pomiędzy osłoniętymi rurami 4 i 1, a także pomiędzy 4 i 3.

Krok 6: Zamontuj osłony narożnika bramki po obu stronach (rys.3). Aby to zrobić, należy przeciągnąć oba otwory wewnętrzną stroną nad końcówką pręta 1 i 3. Teraz zamknij zamknięcie haczyka i pętli osłony wokół poprzeczki i słupka. Upewnij się, że rurki piankowe są dobrze zamknięte.

Krok 7: Połącz drążki bramkowe 6, 7 i 8 z obu stron. Następnie połącz je za pomocą połączenia zatrzaskowego z ramami bramki (pręty 3 i 1).

Krok 8: Zamontuj krótkie rurki piankowe tak, aby zamykały połączenia zatrzaskowe poprzeczki (na haczyku i pasku I). Zamontuj dłuższe otwarte rurki piankowe na dole dwóch słupków bramki. Następnie zamknij wszystkie haczyki i paski z pętlami obudowy bramki.

Krok 9: Aby dodać dodatkowe napięcie do siatki bramki, przeciągnij linkę napinającą przez siatkę na wysokości prętów 8 i zawiąż luźne końce prętów.

2. Blokada bramki na stojaku

Na koniec przymocuj ramę bramki do podłoża. Upewnij się, że podłoże nadaje się do umieszczenia kołków (np. rur wodociągowych do urządzeń tryskaczowych!). Upewnij się, że kołki są całkowicie wbite w ziemię i mają stabilną pozycję. Unikaj wystających elementów mocujących (ryzyko potknięcia). Na zbyt twardym podłożu bramkę należy zabezpieczyć za pomocą odpowiednich środków w inny sposób przed przewróceniem zapobiegij ryzyku w przypadku kontuzji (np. za pomocą płyt i toreb). Nigdy nie graj z niezabezpieczoną bramką lub nigdy nie opuszczaj bramki odpowiednio niezabezpieczonej.

INSTRUKCJE UŻYCIA

- Stawiaj bramkę wyłącznie na równym podłożu.
- Proszę zachować minimalną odległość co najmniej 3 m od wszelkich otaczających przeszkód.
- Zabezpiecz bramkę przed przewróceniem, nawet jeśli nie jest używana.
- Unikaj niepotrzebnego wystawiania produktu na złe warunki pogodowe. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
- Sprawdź, czy produkt nie zawiera rdzy i natychmiast go usuń. Dociskanie metalowych części może spowodować zarysowanie warstwy ochronnej i pojawienie się rdzy.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Używaj suchej lub wilgotnej ściereczki wyłącznie do czyszczenia produktu; nie używaj specjalnego środka czyszczącego agentów! Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub śladów zużycia. Nie wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Można je nabyć w firmie GALAXIA. Jeżeli części ulegną uszkodzeniu lub ulegną uszkodzeniu, produkt nie może być już używany.).Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, chronionym przed czynnikami zewnętrznymi, nie może ulec uszkodzeniu ani nikomu nie zaszkodzić.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go wyrzucić do odpowiedniego punktu zbiórki znajdującego się w Twojej okolicy. Lokalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami będą w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania w tej sprawie.

