

Wymiana filtra wody w ekspresie Jura jest jedną z ważniejszych czynności konserwacyjnych. Przefiltrowana woda wpływa na smak kawy, ale nie tylko! Regularna wymiana zapewni mniejszą ilość kamienia osadzonego wewnątrz urządzenia, co przełoży się na dłuższą żywotność naszego ekspresu.

Używamy filtra COFFIX CF101. Jest to wysokiej jakości zamiennik filtra – jak Jura Claris, który sprawdza się doskonale we wszystkich domowych ekspresach marki Jura.

## Jura wymiana filtra krok po kroku

Jeżeli ekspres wyświetla czerwony piktogram z napisem „Filtr”, oznacza to, że musimy wymienić filtr wody. Jeżeli używamy filtra zamiennego, ekspres nie będzie wyświetlał informacji o konieczności wymiany filtra, musimy o tym pamiętać sami.

1. Rozpakowujemy filtr COFFIX CF101 i zanurzamy w wodzie na około 3 minuty w celu napełnienia i odpowietrzenia filtra.
2. Wyłączamy ekspres.
3. Wyjmujemy zużyty filtr wody, wykręcając go w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
4. Uruchamiamy ekspres bez filtra wody.
5. Na ekranie wyświetli się zapytanie o „Tryb filtracji”, wybieramy „Brak filtra”
6. Następnie wchodzimy w ustawienia ekspresu (Zielony piktogram z kołem zębatym w ostatniej zakładce ekspresu) i obniżamy twardość wody w naszym urządzeniu o 8 stopni.
7. Zapisujemy ustawienia twardości wody.
8. Zakładamy przedłużkę i montujemy nowy filtr, dokręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przedłużka zablokowała się w zbiorniku.
9. Podstawiamy naczynie pod wylewkę kawy i włączamy gorącą wodę w celu odpowietrzenia i przepłukania nowego filtra wody.
10. Zabieramy podstawione naczynie
11. Urządzenie jest gotowe do użytku
12. Na koniec ustawiamy w telefonie powiadomienie, aby pamiętać o regularnej wymianie filtra.

## Warto wiedzieć

- Filtr COFFIX CF101 nie posiada chipu RFID jak oryginał, przez co ekspres nie będzie nas informował o konieczności jego wymiany. W momencie instalacji zamiennika polecamy ustawić powiadomienie w telefonie, aby nie zapomnieć o wymianie filtra.
- Konieczne jest zmniejszenie twardości wody, aby ekspres upominał się o odkamienianie w odpowiednich odstępach czasu.
- Po zamontowaniu filtra COFFIX CF101 w zbiorniku, klapka zbiornika wody będzie lekko odstawać.

- Po uruchomieniu gorącej wody, ekspres może w pierwszym momencie głośno pracować z powodu odpowietrzania filtra wody.

- Filtr wody COFFIX CF101 wymieniamy w takich samych odstępach czasowych jak oryginalny, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Powyższa instrukcja pasuje również do modeli jury E8 (EA), E8 (EB), E8 (EC), E4, S8 (EA), S8 (EB), E6, E6 (EB),