


















Instrukcja Montażu


Lista części / Parts List: Seznam dílů					Montážní návod / Assembly Instruction				
A Green  42mm X2	B Pink  42mm X7	C  42mm X2	D  28mm X14	E Pink  28mm X1	F  24mm X5	G Pink  24mm X26	H  X2	I  X2	
J Pink  16mm X4	K  14mm X8	L  X2	M White  28mm X8	 X1	The following tool (not included) is required for assembly: Wymagany śrubokręt (niezałączony do zestawu) Je nutný šroubovák (není součástí dodávky) 				
1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  X1	7  X1			
8  X1	9  X1	10  X1							
11  X1	12  X1	13  X1	14  X1	15  X4					
16  X1	17  X1	18  X1	19  X1	20  X1	21  X1	22  X1			
23  X1	24  X1	25  X2	26  X4	27  X2	28  X1	29  X1	30  X2	31  X1	32  X1




KROK 1




KROK 2




KROK 3




KROK 4




KROK 5




KROK 6




KROK 7




KROK 8




KROK 9




KROK 10




KROK 11




KROK 12




KROK 13




KROK 14




KROK 15




KROK 16




KROK 17



KROK 18



KROK 19



Montáž:
Wymagany montaż przez osoby dorosłe.
Zawiera mełe śrubki, które mogą stworzyć zagrożenie. Regularnie należy sprawdzać, czy śruby są dobrze dokręcone. Należy trzymać nie skręcone elementy z dala od dzieci.

Użytkowanie i konserwacja:
Używaj tylko na równej powierzchni. Regularnie należy sprawdzać czy śruby są dobrze dokręcone.

Ostrzeżenie:
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Ostrzeżenie:
Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać worki i opakowania z dala od dzieci. Każde opakowanie nie jest częścią zabawki i musi być usunięte przed montażem zabawki.

CE

Caution: Adult assembly required.
Hardware contains small screws with sharp points. Keep unassembled parts out of the reach of small children.

Use and maintenance:
- Use on level surfaces only
- Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Warning: Choking Hazard
Unassembled parts may be a choking hazard to children 3 years and younger.

Warning: To avoid danger of suffocation, keep any bag or packaging away from babies and children. Any packaging or bag is not part of the toy and must be discarded immediately before assembly of the toy.

Opatnost: Montáž musí provést dospělá osoba.
Spojovací materiál obsahuje malé šrouby s ostrými hroty.
Držte nesmontované části mimo dosah malých dětí.

Použití a údržba:
Používejte pouze na rovných plochách
Pravidelně kontrolujte montáž a v případě potřeby často dotahujte šrouby.
Pokud nebude prováděna údržba, výrobek může přestat správně fungova

Varování: Nebezpečí udušení
Nesmontované části mohou být nebezpečné pro děti do 3 let.

Varování: Aby nedošlo k nebezpečí udušení, uchovávejte všechny sáčky a obaly mimo dosah kojenců a dětí.
Obaly nejsou součástí hračky a musí být okamžitě zlikvidov