

Stacyjka C-330 C-360 Ursus 8 pin z kluczykiem + pokrywka zabezpieczająca_89576

Stacyjka C-330 C-360 Ursus 8 pin z kluczykiem + pokrywka zabezpieczająca

Stacyjka C-330 C-360 Ursus 8 pin z kluczykiem + pokrywka zabezpieczająca to element instalacji elektrycznej przeznaczony dla ciągników Ursus, zapewniający prawidłowe włączanie zasilania oraz sterowanie obwodami elektrycznymi. Ośmio-pinowa konstrukcja umożliwia stabilne podłączenie przewodów, a plastikowa pokrywka chroni otwór kluczyka przed kurzem, wilgocią i zabrudzeniami. Montaż na nakrętkę gwarantuje solidne osadzenie stacyjki w panelu ciągnika, a do zestawu dołączony jest kluczyk zapewniający wygodę obsługi. Zakres pozycji 0-1-2-3 pozwala na pełną kontrolę nad obwodami elektrycznymi bez ryzyka przypadkowego włączenia niepotrzebnych funkcji. To praktyczne rozwiązanie dla właścicieli ciągników Ursus, którzy chcą przywrócić sprawność układu elektrycznego i zwiększyć wygodę użytkowania.

Stacyjka C-360 C-330 Ursus zestaw, dane techniczne

- Ilość pinów: **8** (zaciskane na śrubki)
- Zakres pozycji: **0-1-2-3**
- Mocowanie na nakrętkę
- Do zestawu dołączony **kluczyk**
- **Plastikowa pokrywka zabezpieczająca**

Stacyjka wyposażona jest w osiem zacisków śrubowych do podłączenia przewodów instalacji elektrycznej oraz pokrywkę chroniącą otwór kluczyka.

Stacyjka do ciągnika C-330 C-360 Ursus z pokrywką, zalety

- □ Osiem pinów do stabilnego podłączenia instalacji elektrycznej
- □ Zakres pozycji 0-1-2-3 dla pełnej kontroli obwodów
- □ Plastikowa pokrywka zabezpieczająca przed kurzem i wilgocią
- □ Mocowanie na nakrętkę zapewniające solidne osadzenie
- □ Prosta konstrukcja ułatwiająca montaż
- □ Kompaktowa budowa dopasowana do panelu sterowania ciągnika
- □ Kluczyk w zestawie zwiększający wygodę użytkowania

Numery porównawcze

5471300

42342100

0054/71-300/0

Zastosowanie

- Ursus C-330
- Ursus C-360
- Ursus C-360 3P
- Ursus C-385
- Ursus C-4011
- Ursus C-330M
- Ursus C-335M

FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Ile pinów posiada stacyjka?**

Stacyjka wyposażona jest w 8 pinów zaciskanych na śrubki

- **Jakie pozycje pracy posiada stacyjka?**

Zakres pozycji obejmuje 0-1-2-3

- **Do czego służy pokrywka zabezpieczająca?**

Pokrywka chroni otwór kluczyka przed kurzem, wilgocią i zabrudzeniami

- **Do jakich ciągników przeznaczona jest stacyjka?**

Model stosowany jest w ciągnikach Ursus C-330, C-360, C-360 3P, C-385, C-4011, C-330M i C-335M

- **Jaki typ mocowania posiada stacyjka?**

Mocowanie na nakrętkę zapewnia solidne osadzenie w panelu ciągnika

Zdjęcia produktu







Zadbaj o sprawne działanie instalacji elektrycznej Ursusa

Wybierz funkcjonalną stacyjkę z pokrywką zabezpieczającą i kluczykiem, aby zapewnić stabilne i niezawodne uruchamianie ciągnika Ursus. Solidne wykonanie oraz praktyczne zabezpieczenie przed zabrudzeniami sprawiają, że to idealne rozwiązanie do codziennej pracy w gospodarstwie.