

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK TRÓJKOŁOWY TRIKE FIX LITE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 1-5 lat
- Maksymalne obciążenie: 35 kg
- Średnica kół: 25 cm i 20 cm
- Waga rowerka: 8 kg
- Wymiary rowerka: 105 cm x 94 cm x 52 cm

MONTAŻ



1. Przednie koło zamontuj w ramie.



2. Zamontuj mocowanie kierownicy i kierownicę w odpowiednim miejscu.



3. Dokręć mocowanie kierownicy.



4. Zamontuj oś tylnych kół w odpowiednim miejscu ramy.



5. Zamontuj koła i dokręć je.



6. Zamontuj dolną część rączki do prowadzenia.



7. Fotelik umieść w odpowiednim miejscu.



8. Dokręć fotelik i upewnij się, że jest odpowiednio zamocowany.



9. Zamontuj barierkę.



10. Zamontuj poszewkę fotelika.



11. Wciśnij barierkę w odpowiednie miejsce.



12. Drążek kierowniczy zamontuj w gnieździe przy przednim kole.



13. Zamontuj drążek w tylnej części rowerka.



14. Dokręć drążek.



15. Zamontuj tylny koszyk i dokręć śrubki.



16. Zamontuj daszek na ramie.



17. Przełóż śruby przez gniazda i dokręć ja za pomocą nakrętek.



18. Zamontuj rączkę do prowadzenia rowerka.



19. Zabezpiecz rączkę i upewnij się, że wszystkie elementy zostały odpowiednio zamontowane.



20. Ciesz się gotowym rowerkiem!

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od pierwszego do piątego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłach, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6200 Rowerek trójkołowy Trike Fix Lite

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach