





1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

Etap 1:

Połączyć części (1), (2) i (3) za pomocą śrub (14) i nakrętek (13) - 4x 4 kolumny .

Zwróć uwagę, że duży otwór w części (1) pozostają otwory na element (16) wbijany w ziemię i górną część (3) do góry.



Etap 2:

Połączyć 2 elementy nóg za pomocą poprzeczki (4) w dolnej części oraz krótkie belka poprzeczna (5) w obszarze centralnym za pomocą śruby (14) i nakrętek (13).

Jednocześnie należy zamontować długie ukośne elementy (6) tymi samymi śrubami i nakrętkami na krzyż.


Powtórz tę czynność dla drugiej bocznej części wiatraka.



Etap 3:

Połączyć dwa boki za pomocą dalszych rozpórek poprzecznych (4) + (5) i ukośne zastrzały (6), używając te same śruby (14) i nakrętki (13).

Zamontować platformę (7) w górnej części turbiny wiatrowej za pomocą śrub (14) i nakrętki (13).

**Etap 4:**

Przymocować część (8) za pomocą śruby (14) i nakrętki (13) na szczycie wiatraka.



Etap 5:

Montaż części (9), (10) i (11) za pomocą śrub (14) i nakrętek (13).



Etap 6:

Teraz włóż zmontowany ster na ramię i zamocować turbiny wiatrowej (12) z zaciskiem (15).



Etap 7:

Twoja turbina wiatrowa została złożona. Użyj kołków (16), aby zakotwiczyć turbinę wiatrową w ziemi .

Jeśli podłoga nie zapewnia wystarczającego wsparcia , fundament turbiny wiatrowej powinien być ustawiony w cemencie aby był stabilny nawet przy silnym wietrze .

Turbina wiatrowa powinna być naoliwiona 3 do 4 razy w roku odpowiednimi smarami (w razie potrzeby częściej).

Uwaga: farba może być regularnie poddawane recyklingowi . Korzystanie z tego , po prostu aerozol farbą aluminiową.

UWAGA :

Turbina wiatrowa może być instalowany tylko w miejscach, które są niedostępne dla małych dzieci lub gdzie są one nadzorowane .