Ostrzeżenia:

1. Jeździk przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. Waga jeźdźca nie może przekraczać 25 kg, gdyż nie ma wystarczającej siły, aby utrzymać nadwage.

2. Produkt przeznaczony jest do przewożenia 1 dziecka na raz, aby uniknąć obrażeń

3. W celu zapewnienia bezpiecznej jazdy zdecydowanie zaleca się opiekę i nadzór rodziców.

4. Aby zapewnić bezpieczeństwo, wymagany jest montaż i instalacja wszystkich części przez osobę dorosłą.

5. Baterie powinny być obsługiwane przez osoby dorosłe.

6. Uważaj podczas jazdy i unikaj zbliżania się do ulic, skrzyżowań, obszarów o dużym natężeniu ruchu, basenów i schodów.

7. Brak regularnej kontroli produktu spowoduje jego przewrócenie lub upadek. 8. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy nakrętka i śruba na kierownicy są dokręcone i zabezpieczone.

9. Nieprawidłowe zmontowanie produktu może powodować zagrożenia. 10. Podczas użytkowania należy nosić buty.

Obsługa baterii:

1. Baterię mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe.

- 2. Zawsze wyjmuj wyczerpane baterie.
- 3. Używaj wyłącznie baterii typu AAA.
- 4. Zalecane są baterie alkaliczne. 5. Zawsze wyjmuj baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- 6. Wymieniając nowe baterie, zawsze wymieniaj wszystkie baterie.
- 7. Nie mieszaj starych i nowych baterii. 8. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani
- akumulatorów (niklowo-kadowych).
- 9. Nie wrzucaj baterii do ognia, baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
- 10. Baterii jednorazowych nie należy ładować ponownie.
- 11. Przed ładowaniem akumulatory należy wyjąć z zabawki.
- 12. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- 13. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej polaryzacji.
- 14. Nie wolno zwierać zacisków zasilających.

MULTISTORE

Kod produktu: 668


Jeździk


12-36 miesiecy

Intrukcja obsługi



"Mercedes-Benz" i 📣 stanowi własność intelektualną Mercedes-Benz Group AG. Są używane przez firmę Ningo Prince Toys Co. Ltd na podstawie licencji.






Jak wymienić baterie: - Poluzuj śruby za pomocą śrubokręta. - Włóż 2 baterie AAA do komory baterii - Następnie dokręcić śrubę śrubokrętem





1. Włóż drążek w kształcie litery J w wyznaczonym miejscu jak na rysunku.

Krok 4



4. Włóż oparcie z tyłu korpusu i upewnij się, że jest całkowicie osadzone.

5. Połącz drążek do pchania i rurkę za pomocą dwóch śrub i nakrętek, tworząc cały drążek, a następnie wyjmij pierścień osadczy na końcu rurki, aby ustawić go w trybie gotowości.



7. Zamontuj pałąk zabezpieczający w oparciu za pomocą zatrzasku kciukowego, a następnie włóż drążek zabezpieczający w otwór części stałej drążka.

Instrukcja montażu

2. Poluzuj śrubę i nakrętkę w kierownicy za pomocą śrubokręta (brak w zestawie)



3. Przytrzymaj drążek w kształcie litery J na dole, następnie umieść część mocującą drążka zabezpieczającego i kierownicę nad drążkiem w kształcie litery J, włóż śrubę i dokręć nakrętkę śrubokrętem (brak w zestawie)



6. Włóż cały drążek do pchania w otwór w oparciu, następnie odwróć korpus, włóż pierścień zabezpieczający i dokręć jak na zdjęciu.

210x290mm 668常规说明书240626

Warning:

- 1-Ride-on car is designed for children up 12-36 months old. Rider's weight must not exceed 25 kgs. as there is insuffcient strength to support overweight.
- 2-Product is designed to seat 1 child as a time to avoid injuries. 3-Parental guidance and supervision are strongly advised to ensure
- safe riding. 4-Adult assembly and installation of all parts are required to ensure
- safety. 5-Batteries to be handled by adults.
- 6-Take care of riding and avoid going near streets.crossroads,all traffic areas, swimming pools, and stairs.
- 7-Without regular check of the product, it will cause overturn or fall 8-Check to see occasionally that the nut and bolt on the steering wheel is tight and secure.
- 9-Dangers may present if the product is not correctly assembled. 10-Shoes must be worn in use.

Battery Handling:

- 1-Battery must be handled by adults only.
- 2-Always remove exhausted batteries.
- 3-Use AAA size batteries only.
- 4-Alkaline batteries are recommended. 5-Always remove batteries when the unit is not going to be used for an
- extended period of time. 6-When replacing new batteries, always replace all batteries.
- 7-Do not mix old and new batteries.
- 8-Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or Rechargeable (Nickel-Cadmium)batteries.
- 9-Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- 10-Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- 11-Rechargeable batteries are to be removed from the toy before
- being charged 12-Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- 13-Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- 14-The supply terminals are not to be short-circuited.




Item No: 668

"Mercedes-Benz" and 🖉 are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Ningbo Prince Toys Co., Ltd under license.

12-36

Step 1

1.Insert the J-shaped stick at the assigned location as picture.



(not included).



of the body.be certain the backrest

is completely seated.



tube with two bolts and nuts as a whole push bar, then take out the snap ring in the end of the tube for standby.



7.Assemble the safety bar into the backrest by the thumb latch, then insert the safety bar into the hole of safety bar fixed part.

COMPONENTS LIST

1.Body 1pc	2.Steering wheel 1pc	3.Backrest 1pc
4.Safety bar 1 pair	5.Thumb latch 2pcs	6.Push bar 1pc
7.Connect tube 1pc	8.Safety bar fixed part 1pc	9.J-shaped stick 1pc
10.Nut 4pcs (two replacement pieces)	11.Bolt 4pcs (two replacement pieces)	



Loosen the screw with a screwdriver, Put 2 A AA size batteries in the battery house. Then tight the screw with a screwdriver.

6.Insert the whole push bar into the hole of the backrest, then turn the body over, insert the snap ring and tight as picture show.