




Seva 57




R




b




L




a






Montaż przez dorosłych
Adult assembly required
Montage durch Erwachsene
Montage par des adultes
Montaggio da parte di adulti




Używać odpowiednich narzędzi
Use appropriate tools
Geeignetes Werkzeug verwenden
Utiliser des outils appropriés
Utilizzare strumenti adeguati





Nie wspinać się
Do not climb
Nicht hinaufklettern
Ne pas grimper
Non arrampicarsi



Ryzyko przewrócenia
Risk of tipping over
Kippgefahr
Risque de basculement
Rischio di ribaltamento






N-CH




CAM18


P-P 17x15



Z-WP



Z-WL



K-M



TL-2



KD8/32




W-EM 4X13



WS3,5/16







WS3,5/30




Z-CD 35




TL8/34





15L




15P




1L/P







13




14





2L/P





11b





12b




3L/P










12a




4P






4L




5P






6P




5L






6L




11P - a




11L - a





7L/P




9L




9P




10L




10P



8L



8P



x2

