

Instrukcja obsługi zamiennika uszczelki do blendera NutriBullet

Kompatybilność: uszczelka pasuje do blenderów kielichowych:

- NutriBullet
- NutriBlitzer

Producent:

Bodi Hi-tech Innovation Park, Xiashiwei Road No. 1, Fuyong Town, Bao'an District
518103 Shenzhen
Nr. Tel: 15918743737

Importer:

www.PanRobocik.pl
ul. Kalinowa 9/1
41-208 Sosnowiec
NIP 6443262311
Nr. Tel: +48 780 412 318
mail: wwwpanrobocikpl@gmail.com

Kraj produkcji: Chiny

1. Przeznaczenie produktu

1. Opis produktu

Uszczelka silikonowa stanowi integralny element systemu zamknięcia kielicha w blenderach NutriBullet. Zapewnia szczelność i bezpieczne miksowanie składników, zapobiegając wyciekom cieczy.

2. Przeznaczenie i sposób użycia

Dozwolone zastosowanie:

- Uszczelka jest przeznaczona wyłącznie do użytku z kielichami NutriBullet oraz NutriBlitzer o odpowiednim modelu.
- Może być używana z napojami zimnymi i letnimi (do 60°C).

Zabronione zastosowanie:

- Nie używać uszczelki z innymi markami blenderów.
- Nie stosować z gorącymi cieczami ($>60^{\circ}\text{C}$) – grozi wyciekami i poparzeniem.
- Nie używać uszkodzonej, zdeformowanej lub zużytej uszczelki.

3. Instrukcja montażu i demontażu

Montaż:

1. Upewnij się, że kielich i uszczelka są czyste i suche.
2. Umieść uszczelkę w specjalnym rowku na obręczy ostrza (w górnej części korpusu ostrzy).
3. Delikatnie dociskaj palcami, aż uszczelka przylegnie równomiernie i bez zagięć.

Demontaż:

1. Delikatnie podważ uszczelkę paznokciem lub plastikowym narzędziem – nie używaj ostrych przedmiotów.
2. Po zdjęciu – umyj uszczelkę zgodnie z instrukcją poniżej.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Myć ręcznie w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem.
- Można myć w górnym koszu zmywarki (do 60°C).
- Unikać szorowania lub używania ostrych szczotek.
- Regularnie sprawdzać uszczelkę pod kątem pęknięć, rozciągnięcia i zużycia.

5. Środki ostrożności / bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdź stan uszczelki – uszkodzona może spowodować wyciek lub awarię blendera.
- Upewnij się, że uszczelka jest poprawnie zamontowana, zanim rozpoczniesz miksowanie.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Wymień uszczelkę co 6–12 miesięcy lub wcześniej w przypadku oznak zużycia.
- Nie stosuj przemocy przy zakładaniu – może to spowodować uszkodzenie.

6. Informacje dotyczące utylizacji

- Produkt wykonany z silikonu – nie wrzucać do odpadów organicznych.
- Zużyta uszczelkę należy wyrzucić do odpadów zmieszanych lub oddać w punkcie zbiórki odpadów gumowych/silikonowych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Zgodność z przepisami

Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) oraz jest przeznaczony do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem ryzyka użytkowania i przeszedł ocenę zgodności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

8. Reklamacje i wsparcie techniczne

W przypadku wadliwego działania, niekompletności lub pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt:

E-mail: wwwpanrobocikpl@gmail.com

Telefon: +48 780 412 318

Strona internetowa: www.panrobocik.pl