




**CZUJNIK
OTWARCIA
DRZWI/OKNA
ZIGBEE
SDS400**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

**ZIGBEE SDS400
DOOR/WINDOW
OPENING SENSOR**

Operating manual
& Warranty terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno rozkręcać obudowy urządzenia, próbować naprawiać i ingerować we wnętrze urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach

fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

5. Nie należy umieszczać urządzeń w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
6. Nie należy zanurzać urządzeń w wodzie oraz innych płynach.
7. Upewnij się że przed montażem powierzchnia jest sucha, czysta i odtłuszczona.

1

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	SDS400
Częstotliwość Zigbee	IEEE 802.15.4
Zakres częstotliwości	2405 - 2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości	-4,43 dBm
Żywotność baterii	1 rok (przy użyciu 20 x dziennie)

2

Zasilanie	1x CR2032 3V (brak w zestawie)
Wyposażenie	Czujnik otwarcia Część magnetyczna Taśma montażowa
Temperatura pracy	0 do 40° C

OPIS URZĄDZENIA




MONTAŻ

UWAGA!

Czujnika nie należy montować bezpośrednio na metalowej ramie ani w pobliżu innych dużych metalowych przedmiotów, ponieważ metalowe przedmioty mogą osłabiać siłę sygnału radiowego. Czujnik należy umieszczać wyłącznie w pomieszczeniu, z dala od wody i innych ekstremalnych warunków pogodowych.

Główną część urządzenia oraz część magnetyczną należy zainstalować w odległości maksymalnie do 10 mm od siebie, gdy drzwi/okno są zamknięte za pomocą taśmy montażowej dołączonej do zestawu. Aby zamocować czujnik za pomocą taśmy: odklej jedną stronę taśmy i przyklej na pokrywę baterii oraz na obudowę wewnętrzną. Odklej drugą stronę taśmy i zamocuj czujnik na czystej powierzchni.



5

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację Setti+ ze strony skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+


2. Włącz łączność Bluetooth w telefonie i otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Wybierz bramkę Zigbee, do której chcesz połączyć czujnik.

UWAGA! Czujnik łączy się tylko z bramką Zigbee. Upewnij się, że posiadasz poprawnie zainstalowaną bramkę. Więcej szczegółów jak skonfigurować bramkę Zigbee znajdziesz w instrukcji bramki.

7

Instalacja oraz wymiana baterii:

1. Zdejmij główną obudowę, podważając obudowę od pokrywy w szczelinie otwierania.
2. Wyjmij baterię i włóż nową plussem (+) do zewnątrz.
3. Wciśnij główną obudowę urządzenia w pokrywę baterii.



6

5. Na urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk RESET, aż zacznie migać dioda statusu.
6. Po otwarciu bramki Zigbee w aplikacji, za pomocą przycisku u dołu ekranu wciśnij „Dodaj urządzenie” oraz wybierz urządzenie SDS400.
7. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czujnik otwarcia drzwi/okna SDS400 jest zgodny

8

z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SDS400/>

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Czujnik nie może się połączyć.	Czujnik jest sparowany z innym urządzeniem.	Zresetuj urządzenie przytrzymując przycisk RESET przez 5 sekund.
	Słaba bateria.	Wymień baterię zgodnie z instrukcją obsługi.
Czujnik nie informuje o otwarciu drzwi/okna.	Zbyt duża odległość czujnika od części magnetycznej.	Zainstaluj czujnik zgodnie z instrukcją obsługi.
	Słaba bateria.	Wymień baterię zgodnie z instrukcją obsługi.
	Wyłączone powiadomienia.	Włącz powiadomienia w telefonie.

9

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE CZUJNIKA OTWARCIA

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

11

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejscowymi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

10

- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją

12

w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany

13

SAFETY CONDITIONS & HAZARDS

1. Do not start the device if it is damaged, the device must only be repaired by the service or an authorized person.
2. Due to safety concerns the device may only be repaired by the manufacturer, authorized service of the manufacturer, or a person with appropriate qualifications.
3. It is forbidden to unscrew the housing, or attempt to repair or interfere with the interior of the device.
4. This device may only be operated by persons aged at least 8, or people with reduced physical or mental capabilities, or persons lacking experience and knowledge

15

urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.



v. 1

14

of the device, if they are provided with supervision or training in using the equipment in safe manner, with clear understanding of related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry cleaning and maintenance of the device.

5. Do not place the device in rooms with high humidity levels.
6. Do not immerse the device in water nor in other liquids.
7. Before assembling first make sure that the surface is dry, clean and degreased.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you placed in us when buying your **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will give you a lot of joy and satisfaction during its use.

16

ALWAYS READ THE MANUAL CAREFULLY AND OBSERVE THE INSTRUCTIONS!


This device is intended for domestic and other non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from its improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	SDS400
Zigbee frequency	IEEE 802.15.4
Frequency range	2405 - 2480 MHz
Maximum RF power	-4.43 dBm
Battery life	1 year (used 20 x a day)
Power supply	1x CR2032 3V (not included)
Equipment	Opening sensor Magnetic part Assembly tape
Operating temperature	0 to 40° C

DEVICE DESCRIPTION




17

ASSEMBLY

CAUTION!

Do not install the sensor directly on a metal frame or in vicinity of other large metal objects, as metal objects may dampen the RF signal strength. Place the sensor only in rooms, away from water and other extreme weather conditions.

The main part of the device, and the magnetic part must be installed at a distance of no more than 10mm from each other, when the door/window is closed, using the attached assembly tape. To install the sensor using the tape – peel one side of the tape and stick to the battery cover. Peel the other side of the tape and install the sensor on a clean surface.




19

18

Installing and replacing the battery:

1. Remove the top cover, by lifting it using the notch provided.
2. Replace the battery, so that the positive (+) electrode faces outside.
3. Press the upper housing into the battery compartment.



20

INSTALLING AND OPERATING THE APP

1. Download the Setti+ app by scanning the QR code below:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Switch Bluetooth connectivity in your phone and open the installed app.
3. As a new user set up a new account. If you already have one, log in using your access data.
4. Select the Zigbee gateway to connect the sensor to.

CAUTION! The sensor connects only to a Zigbee gate. Make sure you have a correctly installed gate. More details about configuring a Zigbee gate can be found in the gate manual.

21

nization regulations: Directive 2014/53/EU and other EU harmonization regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SDS400/>

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The sensor can't connect.	The sensor is paired with another device.	Reset the device by holding the Reset button for 5s.
	Battery low.	Replace the battery in accordance with manual.
The sensor fails to notify about door/window opening.	Excessive distance of sensor from the magnetic part.	Install the sensor in accordance with the manual.
	Battery low.	Replace the battery in accordance with manual.
	Disabled notifications.	Switch the notifications on in your phone.

23

5. Press and hold the Reset button of the device, until the status LED starts flashing.
6. After opening the Zigbee gate in the app use the button at the bottom of the screen to "Add device" and select SDS400.
7. After successful connection you may enjoy the remote control of the device.

Detailed device manual is available at: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> or after scanning the QR code below:



DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SDS400 door/window opening sensor complies with the relevant requirements of UE harmo-

22

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

24

WARRANTY CONDITIONS FOR THE DOOR/WINDOW OPENING SENSOR

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in

25

justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

- a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer proves impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly

26

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. National Court Register Number
0000354059.

