

Wózek ogrodowy CART – 50l

Instrukcja obsługi


PL

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas wybierając ten produkt. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawiera ważne wskazówki dotyczące uruchomienia i obsługi produktu. Jeśli przekażesz produkt innym osobom, upewnij się, że przekazujesz im również tę instrukcję. Zachowaj instrukcję, abyś mógł do niej powrócić w dowolnym momencie!

Montaż kół

Wymij koła wraz z osią i nakrętkami z opakowania. Przelóż oś przez otwory w dolnej części korpusu. Usuń okrycia kół, wyciskając je z wycięć na brzegu (najlepiej za pomocą cienkiego śrubokrętu). Nałóż oba koła na oś z obu stron i dokręć nakrętki. Nakrętki nie muszą być dokręcone maksymalnie, wystarczy, że koła będą się swobodnie obracać. Następnie wciśnij pokrywę w wycięcia kół.



Uwaga: Nie przeciążaj ani nie przepelniaj wózka.

Maksymalne obciążenie: 35 kg.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu lub w przypadku, gdy naprawa jest nieekonomiczna, nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Aby prawidłowo zutylizować produkt, oddaj go do odpowiednich punktów zbiórki.

Poprzez właściwą utylizację pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz chronić środowisko i zdrowie człowieka przed potencjalnymi negatywnymi skutkami niewłaściwego usuwania odpadów. Szczegółowe informacje możecie uzyskać od lokalnych władz lub najbliższych punktów zbiórki. Niewłaściwe usuwanie takiego rodzaju odpadów może podlegać karom zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeśli po zakupie produktu stwierdzisz jakiegokolwiek usterki, skontaktuj się z działem serwisu.

Podczas korzystania z produktu, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacje nie będą uwzględniane, jeśli produkt został zmodyfikowany lub nie przestrzegano instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku normalnego użytkowania,
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
- uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunki klimatyczne, zapylenie, niewłaściwe użytkowanie)
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem produktu, uderzeniem itp.
- szkód spowodowanych nieprofesjonalnym obchodzeniem się lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych lub nieoryginalnych części, w przypadku stosowania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
- przypadków uszkodzenia produktów, które nie zostały należycie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, wówczas ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Zdjęcia i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.