

PL | KRZESŁO OGRODOWE

Wymiary: 54x90x69 cm

Materiał siedziska: tekstylen

Materiał stelażu: stal malowana proszkowo

Maksymalne obciążenie: 120 kg

EN | GARDEN CHAIR

Dimensions: 54x90x69 cm

Seat material: textylen

Frame material: steel

Maximum load: 120 kg


CZ | ZAHRADNÍ KŘESLO

Rozměry: 54x90x69 cm

Materiál sedáku: textlen


Materiál rámu: ocel

Maximální nosnost: 120 kg



INSTRUKCJA MONTAŻU | INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUKCE K INSTALACI

A x 1 	B x 1 	C x 2 	D x 2
E x 4 M6x52	F x 8 	G x 4 M6x75	H x 8 M6
I x 8 	J x 4 	K x 1 	L x 1



PL| Wykonaj krok 1. Pominięcie tego kroku powoduje brak możliwości złożenia krzesła

EN| Follow step 1. If you skip this step, you will not be able to fold the chair

CZ| Postupujte podle kroku 1. Pokud tento krok přeskočíte, nebudete moci židli složit



PL| Nie dokręcaj do końca przed zakończeniem montażu

EN| Do not fully tighten until assembly is complete

CZ| Neutahujte úplně, dokud není montáž dokončena



PL| Maksymalne obciążenie 120 kg

EN| Maximum load 120 kg

CZ| Maximální nosnost 120 kg



PL| Krzesła możesz sztaplować.

EN| You can stack the chairs.

CZ| Židle můžete stohovat



PL| Do czyszczenia użyj ściereczki oraz ciepłej wody z delikatnym detergentem. Nie należy używać czyszczenia wysokociśnieniowego oraz agresywnych chemicznie środków.

EN| To clean, use a cloth and warm water with a mild detergent. Do not use high-pressure cleaning or chemically aggressive agents.

CZ| K čištění použijte hadřík a teplou vodu s jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte vysokotlaké čištění ani chemicky agresivní prostředky.