

Instrukcja montażu worka do odkurzacza

1. Przygotowanie odkurzacza

- Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Otwórz komorę na worek, zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

2. Wyjęcie zużytego worka

- Ostrożnie wyjmij zużyty worek, unikając rozsypywania zanieczyszczeń.
- W razie potrzeby wyczyść wnętrze komory, aby zapewnić lepsze dopasowanie nowego worka.

3. Montaż nowego worka

- Włóż nowy worek, upewniając się, że otwór worka jest dokładnie osadzony na uchwycie odkurzacza.
- Dociśnij worek, aby dobrze przylegał do krawędzi uchwytu.

4. Zamknięcie komory

- Zamknij komorę na worek, upewniając się, że jest szczelnie domknięta.
- Sprawdź, czy klips blokujący w worku jest prawidłowo zamknięty, aby zapobiec wydostawaniu się kurzu.

5. Test działania

- Podłącz odkurzacz do zasilania.
- Włącz urządzenie i upewnij się, że ssanie jest prawidłowe i nie ma wycieków powietrza.

6. Utylizacja zużytego worka

- Wyrzuć zużyty worek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Ważne wskazówki

- Regularnie wymieniaj worki, aby utrzymać wysoką wydajność odkurzacza.
- Używaj wyłącznie oryginalnych worków zalecanych przez producenta, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia.

Gotowe!

Twój odkurzacz jest teraz gotowy do użycia. Ciesz się czystością w swoim domu!