

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI ER1077

Cechy produktu: Kamera samochodowa, bezprzewodowe / przewodowe połączenie z telefonem komórkowym (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, itp.), wyjście audio (lokalny głośnik / uruchomienie FM / AUX oryginalny samochód / BT oryginalny samochód sterowanie - kwadratem Bluetooth), sterowanie bezprzewodowe App-Elook Pro sterowanie telefonem komórkowym WIFI.

A) Sposób instalacji: zeznanaj kod QR, aby pobrać aplikację Kliknijcie przycisku Menu powoduje wyświetlenie opcji ustawień i przejście do interfejsu ustawień systemu:

1. Pozycja ekranu 2. Rozdzielczość 3. Video w obiegu 4. Czułość na kolizje 5. Monitorowanie parkowania i czas monitorowania parkowania 6. Ustawienie tablicy rejestracyjnej 7. Uspienie ekranu 8. Ustawienie języka 9. Czas 10. Formatowanie ustawień karty TF 11. Przywracanie danych fabrycznych 12. Informacje o wersji

Połączenie z Internetem mobilnym- minimalne wymagania wersji android 11. Kroki korzystać:

1. W menu Ustawienia pojazdu wybierz funkcję Carplay Po połączeniu Bluetooth poczekać, aż telefon uruchomi funkcję Carplay i podłączy ekran.

Sposób korzystania z bezprzewodowego internetu:

1. Wybierz menu Android Auto
2. Znajdź przycisk Bluetooth w głównym interfejsie
3. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia telefonem komórkowy może zobaczyć, że interfejs został podłączony, niebieska ikona wskazuje, że sieć została podłączona.
4. W tym momencie produkty są połączone, a opcja rozpoczęcia przesyłania zmian kolor na zielony
5. Kliknij przycisk -Rozpoznić przesyłanie ekranu

Ostrzeżenie:

Produkt nie jest zabawką. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Chroń przed wilgocią oraz innymi szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. W razie wykrycia wady produktu, zabronione jest używanie. W przypadku awarii, odłącz główne zasilanie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu. Chroń przed upadkiem oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Chroń przed dziećmi. Zabroniony jest kontakt z wodą. W razie potrzeby czyść suchą szmatką. Chroń przed wysoką temperaturą i nadmierną wilgocią. Nie narażaj produktu na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Nie używaj do czyszczenia środków trujących, chemicznych oraz szorstkich. Informacja dla użytkowników o pozbawianiu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności postępowania z urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi, użyłymi, powtórnego użycia lub odzysku odpadów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Poland

ES: MANUAL DE USUARIO ER1077

Características del producto: cámara para automóviles, conexión de teléfono móvil inalámbrica/con cable (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, etc.), salida de audio (altavoz local/fanfaroneo de FM/AUX original del automóvil/BT original del automóvil Bluetooth control cuadrado), control inalámbrico Control de teléfono móvil App-Elook Pro WIFI.

A) Método de instalación: Escanee el código QR para descargar la aplicación

Al hacer clic en el botón Menú se muestran las opciones de configuración y se ingresa a la interfaz de configuración del sistema.

1. Posición de la pantalla 2. Resolución 3. Video en circulación 4. Sensibilidad de colisión 5. Monitoreo de estacionamiento y tiempo de monitoreo de estacionamiento 6. Configuración de matrícula 7. Pantalla en suspensión 8. Configuración de idioma 9. Hora 10. Formato de configuración de tarjeta TF 11. Restaurar fábrica datos 12. Información de versión

Conexión a Internet móvil: requisitos mínimos para Android 11.

Pasos para utilizar:

1. En el menú Configuración del vehículo, seleccione Carplay Una vez que Carplay esté conectado, espere a que su teléfono inicie Carplay y conecte su pantalla.

Cómo utilizar la máquina inalámbrica:

1. Seleccione el menú de Android Auto
2. Busque el botón Bluetooth en la interfaz principal.
3. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el teléfono móvil podrá ver que la interfaz se ha conectado y el icono azul indica que la red se ha conectado.
4. En este punto, los productos están conectados y la opción de iniciar carga se volverá verde.
5. Haga clic en el botón -Iniciar transmisión de pantalla.

Advertencias:

El producto no es un juguete. Siga el manual de usuario. Proteja contra la humedad y otras condiciones climáticas dafinas. Si se detecta un defecto en el producto, se prohíbe su uso. En caso de fallo, desconecte la alimentación principal. Tome precauciones especiales al utilizar el producto. Proteger contra caídas y otros daños mecánicos. Mantener el producto alejado de los niños. Está prohibido el contacto con el agua. Limpiar con un paño seco si es necesario. Proteger contra temperaturas del aire altas y demasiado bajas. No exponga el producto a sustancias peligrosas. No utilice agentes corrosivos, químicos o abrasivos para la limpieza. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos y electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado de forma gratuita. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. Al desechar tu dispositivo correctamente, ahorras recursos valiosos y evitas impactos negativos en la salud y el medio ambiente que pueden estar en riesgo debido a un manejo inadecuado de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él correctamente. **Importador:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Polonia

EN: USER'S MANUAL ER1077

Product Features: Car camera, wireless/wired mobile phone connection (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, etc.), audio output (local speaker / FM launch / AUX original car / BT original car Bluetooth square control), control wireless App-Elook Pro WIFI mobile phone control.

A) Installation method: Scan the QR code to download the application Clicking the Menu button displays the setting options and enters the system setting interface:

1. Screen position 2. Resolution 3. Video in circulation 4. Collision sensitivity 5. Parking monitoring and parking monitoring time 6. Stationing plate setting 7. Screen sleep 8. Language setting 9. Time 10. TF card setting formatting 11. Restore factory data 12. Version information

Mobile Internet connection - minimum requirements for Android 11. Steps to use:

1. In the Vehicle Settings menu, select Carplay Once Bluetooth is connected, wait for your phone to launch Carplay and connect your phone.
- How to use the wireless vending machine:
1. Select the Android Auto menu
2. Find the Bluetooth button on the main interface
3. After the connection is successful, the mobile phone can see that the interface has been connected, the blue icon indicates that the network has been connected.
4. At this point, the products are connected and the start upload option will turn green
5. Click the -Start Screen Casting button

Warnings:

The product is not a toy. Follow the user manual. Protect against moisture and other harmful weather conditions. If a product defect is detected, use is prohibited. In case of failure, disconnect the main power. Take special precautions when using the product. Protect against falls and other mechanical damage. Keep out of reach of children. Contact with water is prohibited. Clean with a dry, soft cloth. Protect against high and too low air temperatures. Do not expose the product to hazardous substances. Do not use corrosive, chemical or abrasive agents for cleaning. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it comes to disposing of electrical and electronic devices, disposed of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to properly dispose of it. **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Poland

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING ER1077

Productgegevens: autocamera, draadloze/bekabelde mobiele telefoonverbinding (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, enz.), FM/AUX origineel auto / BT origineel auto Bluetooth vierkante bediening), draadloze bediening App-Elook Pro WIFI mobiele telefoonbediening.

A) Installatiemethode: Scan de QR-code om de applicatie te downloaden Als u op de knop Menu klikt, worden de instellingsopties weergegeven en wordt de interface voor systeeminstellingen geopend.

1. Schermpositie 2. Resolutie 3. Video in omloop 4. Botsingsgevoeligheid 5. Parkeerbewaking en parkeerbewakingstijd 6. Kentekenplaatinstelling 7. Scherm slaap 8. Taalinstelling 9. Tijd 10. Formatteren TF-kartinstelling 11. Fabrieksinstellingen herstellen gegevens 12. Versie-informatie

Mobilele internetverbinding - minimale vereisten voor Android 11. Stappen om te gebruiken:

1. Selecteer Carplay in het menu Voertuiginstellingen Zodra Bluetooth is verbonden, wacht je tot je telefoon Carplay start en verbinding maakt met je telefoon.
2. Zoek de Bluetooth-knop op de hoofdinterface
3. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kan de mobiele telefoon zien dat de interface is verbonden. Het blauwe pictogram geeft aan dat het netwerk is verbonden.
4. Op dit punt zijn de producten verbonden en wordt de optie voor het starten van het uploaden groen
5. Klik op de knop -Start schermcasten

Waarschuwingen:

Het product is geen speelgoed. Volg de gebruikershandleiding. Beschermen tegen vocht en andere schadelijke weersomstandigheden. Als er een productdefect wordt geconstateerd, is gebruik verboden. In geval van een storing koppelt u de hoofdroom los. Neem speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product. Bescherm tegen vallen en andere mechanische schade. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met water is verboden. Indien nodig reinigen met een droge doek. Beschermen tegen hoge en te lage luchttemperaturen. Stel het product niet bloot aan gevaarlijke stoffen. Gebruik voor het reinigen geen bijtende, chemische of schurende middelen. Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, bespaart u waardevolle hulpbronnen en vermindert u negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu die mogelijk voortvloeien als gevolg van onjuiste afvalverwerking. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het op de juiste manier kunt weggoien. **Importeur:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Polen

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ER1077

Vlastnosti produktu: Kamera do auta, bezdrátově/drátově připojitelné mobilního telefonu (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, atd.), audio výstup (místní reproduktor / spuštění FM / AUX originální auto / BT originální Bluetooth čtvercové ovládání do auta), bezdrátové ovládání App-Elook Pro WIFI ovládání mobilního telefonu.

A) Způsob instalace: Naskenujte QR kód pro stažení aplikace Kliknutím na tlačítko Menu zobrazíte možnosti nastavení a vstoupíte do rozhraní nastavení systému:

1. Poloha obrazovky 2. Rozlišení 3. Video v oběhu 4. Citlivost na kolizi 5. Monitorování parkování a čas sledování parkování 6. Nastavení SPZ 7. Uspání obrazovky 8. Nastavení jazyka 9. Čas 10. Formátování nastavení TF karty 11. Obnovení továrního nastavení údaje 12. Informace o verzi

Mobilní připojení k internetu - minimální požadavky pro Android 11. Postup použití:

1. V nabídce Vehicle Settings (Nastavení vozidla) vyberte launch the Carplay and connect your phone.
- Pro připojení Bluetooth počkejte, až váš telefon spustí Carplay a připojí obrazovku.
- Jak používat bezdrátové zariadenie:
1. Vyberte nabídku Android Auto
2. Najděte tlačítko Bluetooth na hlavním rozhraní
3. Po úspěšném připojení mobilní telefon vidí, že rozhraní bylo připojeno, modrá ikona znamená, že síť byla připojena.
4. V tomto bodě sú produkty pripojené a možnosť zobrazenia nahrávania sa zmení na zelenú.

Upozornění:

Výrobek není hračka. Postupujte podle uživatelské příručky. Chrňte před vlhkostí a jinými škodlivými povětrnostními vlivy. Je-li zjištěna vada výrobku, je použití zakázáno. V případě poruchy odpojte hlavní napájení. Při používání produktu dodržujte vlastní opatření. Chrňte před pády a zraněními jiným mechanickým poškozením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Kontakt s vodou je zakázan. V případě potřeby vyčište suchým hadříčkem. Chrňte před vysokými a příliš nízkými teplotami vzduchu. Nevystavujte výrobek nebezpečným látkám. Na čišění nepoužívejte korozivní, chemické nebo abrazivní prostředky. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim představuje informace, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správnou likvidaci zařízení ušetříte cenné zdroje a zabráníte negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak při správné zlikvidovat. **Dovozce:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Polsko

DE: BENUTZERHANDBUCH ER1077

Produktmerkmale: Autokamera, drahtlose/kabelgebundene Mobiltelefonverbindung (Carplay, Android Auto, AirPlay, Android Mirror usw.), Audioausgang (lokaler Lautsprecher / FM-Start / AUX-Originalauto / BT-Originalauto-Bluetooth-Quadratsteuerung), drahtlose Steuerung App-Elook Pro WIFI-Handysteuerung.

A) Installationsmethode: Scannen Sie den QR-Code, um die Anwendung herunterzuladen Durch Klicken auf die Menüschaltfläche werden die Einstellungsoptionen angezeigt und die Systemeinstellungsoberfläche aufgerufen:

1. Bildschirmposition 2. Auflösung 3. Video im Umlauf 4. Kollisionsempfindlichkeit 5. Parküberwachung und Parküberwachungszeit 6. Kennzeicheneinstellung 7. Bildschirmruhezustand 8. Spracheinstellung 9. Zeit 10. Formattierung der TF-Karteneinstellung 11. Werkseinstellungen wiederherstellen Daten 12. Versionsinformationen

Mobile Internet-Verbindung - Mindestanforderungen für Android 11. Schritte zur Verwendung:

1. Wählen Sie im Menü „Fahrzeuginstellungen“ die Option „Carplay“. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, warten Sie, bis ihr Telefon Carplay startet und Ihre Bluetooth verbindet.
- So verwenden Sie das drahtlose Gerät:
1. Wählen Sie das Android Auto-Menü
2. Suchen Sie die Bluetooth-Taste auf der Hauptoberfläche
3. Nach erfolgreicher Verbindung kann das Mobiltelefon erkennen, dass die Schnittstelle verbunden wurde. Das blaue Symbol zeigt an, dass das Netzwerk verbunden wurde.
4. Zu diesem Zeitpunkt sind die Produkte verbunden und die Option für das Starten des Uploads wird grün
5. Klicken Sie die Schaltfläche -Screen Casting starten

Warnungen:

Das Produkt ist kein Spielzeug. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Witterungseinflüssen schützen. Bei Feststellung eines Produktfehlers ist die Nutzung untersagt. Trennen Sie im Fehlerfall die Hauptstromversorgung. Treffen Sie bei der Verwendung des Produkts besondere Vorsichtsmaßnahmen. Vor Stürzen und anderen mechanischen Beschädigungen schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Kontakt mit Wasser ist verboten. Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen. Vor hohen und zu niedrigen Lufttemperaturen schützen. Setzen Sie das Produkt keinen gefährlichen Substanzen aus. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden, chemischen oder scheuernden Mittel. Hinweis für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein könnten. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten. **Importeur:** Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Polen

FR: MANUEL D'UTILISATION ER1077

Caractéristiques du produit: caméra de voiture, connexion de téléphone portable sans fil/filaire (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, etc.), sortie audio (haut-parleur local/lançement FM/vouteur d'origine AUX/contrôle carré Bluetooth de voiture d'origine BT), contrôle sans fil Contrôle du téléphone portable App-Elook Pro WIFI.

A) Méthode d'installation : Scannez le code QR pour télécharger l'application Cliquez sur le bouton Menu affiche les options de configuration et accède à l'interface de configuration du système :

1. Position de l'écran 2. Résolution 3. Vidéo en circulation 4. Sensibilité aux collisions 5. Surveillance du stationnement et temps de surveillance du stationnement 6. Réglage de la plaque d'immatriculation 7. Veille de l'écran 8. Réglage de la langue 9. Heure 10. Formatage des paramètres de la carte TF 11. Restaurer l'usine données 12. Informations sur la version

Connexion Internet mobile - configuration minimale requise pour Android 11. Étapes à suivre :

1. Dans le menu Paramètres du véhicule, sélectionnez Carplay Une fois le Bluetooth connecté, attendez que votre téléphone lance Carplay et connecte votre écran.
- Comment utiliser le distributeur automatique sans fil :
1. Sélectionnez le menu Android Auto
2. Recherchez le bouton Bluetooth sur l'interface principale
3. Une fois la connexion réussie, le téléphone mobile peut voir que l'interface a été connectée, l'icône bleue indique que le réseau a été connecté.
4. À ce stade, les produits sont connectés et l'option de démarrage du téléchargeur deviendra verte.
5. Cliquez sur le bouton -Démarrer la diffusion d'écran

Avvertimentos:

Le produit n'est pas un jouet. Suivez le manuel d'utilisation. Protégez-vous de l'humidité et d'autres conditions météorologiques nocives. Si un défaut du produit est détecté, son utilisation est interdite. En cas de panne, débranchez l'alimentation principale. Prendre des précautions particulières lors de l'utilisation du produit. Protéger contre les chutes et autres dommages mécaniques. Tenir hors de portée des enfants. Le contact avec l'eau est interdit. Nettoyer avec précaution. Éviter le contact avec les appareils électriques aux températures de l'air élevées et trop basses. N'exposez pas le produit à des substances dangereuses. Utilisez pas d'agents corrosifs, chimiques ou abrasifs pour le nettoyage. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la manière de vous en débarrasser correctement. **Importateur :** Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Pologne

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ER1077

Vlastnosti produktu: Kamera do auta, bezdrátově/káblově připojitelné mobilního telefonu (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, atd.), audio výstup (lokalní reproduktor / spuštění FM / AUX originálního auta / BT originálního ovládání Bluetooth do auta), ovládání bezdrátové App-Elook Pro WIFI ovládání mobilního telefonu.

A) Spůsob instalace: Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu

Kliknutím na tlačidlo Menu sa zobrazia možnosti nastavenia a vstúpíte do rozhrania systémových nastavení:

1. Poloha obrazovky 2. Rozlíšenie 3. Video v obehu 4. Citlivosť na kolíziu 5. Monitorovanie parkovania a čas sledovania parkovania 6. Nastavenie SPZ 7. Režim spánku 8. Nastavenie jazyka 9. Čas 10. Formátovanie nastavenia TF karty 11. Obnovenie továrenského nastavenia údaje 12. Informácie o verzii

Mobilné internetové pripojenie - minimálne požiadavky pre Android 11. Kroky na použitie:

1. V ponuke Nastavenia vozidla vyberte položku Carplay Pripojenie Bluetooth počkajte, kým telefón spustí Carplay a pripojí obrazovku.
- Ako používať bezdrôtové zariadenie:
1. Vyberte ponuku Android Auto
2. Nájdite tlačidlo Bluetooth na hlavnom rozhraní
3. Po úspešnom pripojení mobilný telefón vidí, že rozhranie bolo pripojené, modrá ikona znamená, že sieť bola pripojená.
4. V tomto bode sú produkty pripojené a možnosť zobrazenia nahrávania sa zmení na zelenú.
5. Kliknite na tlačidlo -Start Screen Casting

varovania:

Výrobek není hračka. Postupujte podľa návodu na použitie. Chrňte pred vlhkosťou a inými škodlivými poveternostnými vplyvmi. Ak sa zistí chyba produktu, používanie je zakázané. V prípade poruchy odpojte hlavné napájanie. Pri používaní produktu dodržiavajte osobitné opatrenia. Chrňte pred pádmi a zraneniami iným mechanickým poškodením. Uchováajte mimo dosahu detí. Kontakt s vodou je zakázaný. V prípade potreby vyčistite suchým hadríčkou. Chrňte pred vysokými a príliš nízkymi teplotami vzduchu. Nevystavujte výrobok nebezpečným látkam. Na čistenie nepoužívajte korozívne, chemické alebo abrazívne prostriedky. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim predstavuje informácie, že vadná elektrická alebo elektronická zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správnym postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnu likvidáciu zariadenia ušetríte cenné zdroje a vyhniete sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obraťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obraťte sa na miestne úradné osoby predávajú, aby vám poskytli pokyny, ako ho správne zlikvidovať. **Dovozce:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszewo, Polsko

SV: ANVÄNDARHANDBOK ER1077

Produktegenskaper: Bilkamera, trådlös/kabelsluten mobiltelefonanslutning (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, etc.), ljudutgång (lokal högtalare / FM-lansering / AUX originalbil / BT original bil Bluetooth fyrkantskontroll), styr trådlöst App-Elook Pro WIFI mobiltelefonkontroll.

A) Installationsmetod: Skanna QR-koden för att ladda ner applikationen

Om du klickar på menyknappen visas inställningsalternativen och gränssnittet för systeminställning öppnas:

1. Skärmposition 2. Upplösning 3. Video i cirkulation 4. Kollisionskänslighet 5. Parkeringsövervakning och parkeringsövervakningstid 6. Registreringsskyltinställning 7. Skärmens viloläge 8. Språkinställning 9. Tid 10. TF-kortinställningsformater 11. Återställ fabriken data 12. Versionsinformation

Mobil Internetanslutning - minimikrav för Android 11. Steg att använda:

1. I menyn Fordonsinställningar väljer du Carplay

När Bluetooth är ansluten väntar du på att din telefon startar Carplay och ansluter din skärm.

Så här använder du den trådlösa varuautomaten:

1. Välj Android Auto-menyn

2. Hitta Bluetooth-knappen på huvudgränssnittet

3. Efter att anslutningen lyckats kan mobiltelefonen se att gränssnittet har anslutits, den blå ikonen indikerar att nätverket har anslutits.

4. Vid denna tidpunkt är produkterna anslutna och startuppladdningsalternativet blir grönt

5. Klicka på knappen-Start Screen Casting

Varningar:

Produkten är inte en leksak. Följ bruksanvisningen. Skydda mot fukt och andra skadliga väderförhållanden. Om ett produktfel upptäcks är användning förbjuden. I händelse av fel, koppla bort huvudströmmen. Vidta särskilda försiktighetsåtgärder när du använder produkten. Skydda mot fall och andra mekaniska skador. Förvara utom räckhåll för barn. Kontakt med vatten är förbjuden. Rengör med en torr trasa vid behov. Skydda mot höga och för låga lufttemperaturer. Utsätt inte produkten för farliga ämnen. Använd inte frätande, kemiska eller slipande medel för rengöring. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE ER1077

Caratteristiche del prodotto: fotocamera per auto, connessione cellulare wireless/cablata (Carplay, Android auto, AirPlay, Android Mirror, ecc.), uscita audio (altoparlante locale/lancio FM/auto originale AUX/controllo quadrato Bluetooth auto originale BT), controllo wireless Controllo del telefono cellulare App-Elook Pro WIFI.

A) Metodo di installazione: scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione

Facendo clic sul pulsante Menu vengono visualizzate le opzioni di impostazione e si accede all'interfaccia di impostazione del sistema:

1. Posizione dello schermo 2. Risoluzione 3. Video in circolazione 4. Sensibilità alle collisioni 5. Monitoraggio parcheggio e tempo di monitoraggio parcheggio 6. Impostazione targa 7. Sospensione schermo 8. Impostazione lingua 9. Ora 10. Formattazione impostazione scheda TF 11. Ripristino impostazioni di fabbrica dati 12. Informazioni sulla versione

Connessione Internet mobile: requisiti minimi per Android 11. Passaggi per l'utilizzo:

1. Nel menu Impostazioni veicolo, seleziona Carplay

Una volta connesso il Bluetooth, attendi che il telefono avvisi Carplay e colleghi lo schermo.

Come utilizzare il distributore wireless:

1. Seleziona il menu Android Auto

2. Trova il pulsante Bluetooth sull'interfaccia principale

3. Dopo che la connessione è riuscita, il telefono cellulare può vedere che l'interfaccia è stata connessa, l'icona blu indica che la rete è stata connessa.


4. A questo punto i prodotti sono connessi e l'opzione di avvio caricamento diventerà verde

5. Fare clic sul pulsante -Avvia trasmissione schermo

Avvertenze:

Il prodotto non è un giocattolo. Seguire il manuale utente. Proteggere dall'umidità e da altre condizioni meteorologiche dannose. Se viene rilevato un difetto del prodotto, l'uso è vietato. In caso di guasto, scollegare l'alimentazione principale. Prendere precauzioni speciali quando si utilizza il prodotto. Proteggere da cadute e altri danni meccanici. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È vietato il contatto con l'acqua. Se necessario pulire con un panno asciutto. Proteggere dalle temperature dell'aria elevate e troppo basse. Non esporre il prodotto a sostanze pericolose. Non utilizzare agenti corrosivi, chimici o abrasivi per la pulizia. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sul prodotto o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia



1 2 3 4 5 6



7 8 9 10 11 12

