

Table football


model **4-4-2**

EN USER'S MANUAL - 2


PL INSTRUKCJA OBSŁUGI - STÓŁ DO PIŁKARZYKÓW - 7

METEOR

HARDWARE:




H1 1/4" x 1-1/4" BOLT x8




H2 1/4" x 1-5/8" BOLT x16




H3 1/4" WASHER FLAT x24



H4 1" FLAT HEAD SCREW x4



H5 5/8" ROUND HEAD SCREW x8



H6 1-1/2" ROUND HEAD SCREW x4




H7 CYLINDRICAL NUT x4

ACCESSORIES:




A1 BALL x2




A2 TOOL x1


ASSEMBLY PARTS:




P1 SIDE PANEL x2




P2 END PANEL x2



P3 PLAYING FIELD x1



P4A LEG A x2



P4B LEG B x2



P5 CROSS BAR x2




P6 PLAYFIELD SUPPORT BRACE x1



P7 ROD HANDLE x8



P8 ROD END CAP x8




P9 SLIDE SCORER x2




P10 CUP HOLDER x2




P11 LEG LEVELER x4



C1 3 PLAYERS ROD x4



C2 2 PLAYERS ROD x2



C3 5 PLAYERS ROD x2



C4 RUBBER BUSHING x16



C5 PLASTIC ROD WASHERS x16

	C6	1/8" x 3/4" BOLT	x26
	C7	STOP RING	x4
	C8	AWAY MEN	x11
	C9	HOME MEN	x11

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Warning: two adults needed to assemble football table.

1. Slide playfield P3 into the groove on the side panels P1 with graphics facing down. See figure 1.




Figure 1

2. Attach the two end panels P2 to the side panels P1 as shown in figure 2. Remember the groove must face inward toward the playfield. Attach the end panels with bolts H1 and washers H3 into the pre-installed dowel connectors. Tighten all hardware at this time.

Caution: do not over-tighten hardware!




Figure 2

3. Insert the nut H7 into the hole of the support braces P6 as shown in figure 3. The hole of the nut align the hole of the braces. Place the playfield support braces P6 on the bottom of the playfield. Attach it with screw H6 as shown in figure 3.




Figure 3

4. Insert cross bar P5 into predrilled leg holes. Assemble each leg P4A and P4B by using four bolts H2, with four flat black washers H3. Attach the leg levelers P11 as shown in figure 4.




Figure 4

5. Insert the player rods C1, C2, C3 through one side panel, then insert players C8 and C9 and rubber bushings C4, plastic washers cs through the rod, refer to R1-R8. Then insert the player rod through other side panel, attach the players C8 and C9 with bolts C6 see figure 5.

6. Once you are sure the rods are installed correctly. Attach P7 handles to the end of the rod. Attach rubber P8 covers.

7. Attach the two sets of slide scorer P9 to the end of table with phillips head screws H4. Attach cup holder P10 with screws H5.





Figure 5




R1 5 HOME PLAYERS ROD x1



R5 5 AWAY PLAYERS ROD x1



R2 3 HOME PLAYERS ROD x1




R6 3 AWAY PLAYERS ROD x1




R3 2 HOME PLAYERS ROD x1




R7 2 AWAY PLAYERS ROD x1




R4 HOME GOALKEEPER ROD x1




R8 AWAY GOALKEEPER ROD x1



ELEMENTY MOCUJĄCE:




H1 1/4" x 1-1/4" ŚRUBA x8




H2 1/4" x 1-5/8" ŚRUBA x16




H3 1/4" PODKŁADKA PŁASKA x24



H4 1" WKREŃ Z ŁBEM PŁASKIM x4



H5 5/8" WKREŃ Z ŁBEM OKRĄGŁYM x8



H6 1-1/2" WKREŃ Z ŁBEM OKRĄGŁYM x4



H7 NAKRĘTKA WALCOWATA x4

AKCESORIA:




A1 PIŁKA x2




A2 KLUCZ x1





CZĘŚCI MONTAŻOWE:



P1 PANEL BOCZNY x2



P2 PANEL KOŃCOWY x2

	P3	BOISKO	x1
	P4A	NOGA A	x2
	P4B	NOGA B	x2
	P5	POPRZECZKA	x2
	P6	WSPORNIK BOISKA	x1
	P7	UCHWYT DRAŻKA	x8
	P8	KOŃCÓWKA DRAŻKA	x8
	P9	SUWAKOWY LICZNIK BRAMEK	x2
	P10	UCHWYT NA KUBEK	x2
	P11	ELEMENT POZIOMUJĄCY NÓŻKI	x4
	C1	DRAŻEK Z 3 ZAWODNIKAMI	x4
	C2	DRAŻEK Z 2 ZAWODNIKAMI	x2
	C3	DRAŻEK Z 5 ZAWODNIKAMI	x2
	C4	GUMOWA TULEJA	x16
	C5	PLASTIKOWE PODKŁADKI DRAŻKA	x16



C6 1/8" x 3/4" ŚRUBA

x26



C7 BLOKADA

x4



C8 ZAWODNICZY GOŚCI

x11


C9 ZAWODNICZY GOSPODARZY

x11

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Ostrzeżenie: do złożenia stolika do piłkarzyków potrzebne są dwie osoby dorosłe.


1. Wsuń boisko P3 w rowki na panelach bocznych P1, grafiką skierowaną do dołu (patrz rysunek 1).



rysunek 1


2. Przymocuj dwa panele końcowe P2 do paneli bocznych P1, jak pokazano na rysunku 2. Pamiętaj, że rowek musi być skierowany do wewnątrz, w kierunku boiska. Przymocuj panele końcowe za pomocą śrub H1 i podkładek H3 do wstępnie zainstalowanych łączników kołkowych. Wówczas dokręć śruby, wkręty i nakrętki.

Uwaga: nie dokręcaj elementów mocujących zbyt mocno!




rysunek 2

3. Włóż nakrętki H7 w otwory wsporników P6, jak pokazano na rysunku 3. Otwory w nakrętkach dopasuj do otworów wspornika. Umieść wsporniki boiska P6 na dole boiska. Przymocuj je za pomocą wkrętów H6, jak pokazano na rysunku 3.




4. Włóż pręt poprzeczny P5 w wywiercone wcześniej otwory na nogi. Zmontuj każdą z nóg P4A i P4B za pomocą czterech śrub H2 z czterema płaskimi czarnymi podkładkami H3. Przymocuj elementy poziomujące nogi P11, jak pokazano na rysunku 4.



5. Włóż drążki C1, C2, C3 przez jeden panel boczny, następnie włóż graczy C8 i C9 oraz gumowe tuleje C4 i plastikowe podkładki C5 na drążek. Patrz rysunek 6, zastosuj dla R1-R8. Następnie włóż drążek graczy przez drugi panel boczny, przymocuj graczy C8 i C9 za pomocą śrub C6. Patrz rysunek 5.

6. Gdy upewnisz się, że drążki zostały zamontowane prawidłowo, wsuń uchwyty P7 na końce drążków. Wsuń gumowe nakładki P8 na drugi koniec drążka.

7. Przymocuj dwa zestawy suwakowych liczników bramek P9 do końca stołu za pomocą wkrętów krzyżakowych H4. Przymocuj uchwyt na kubek P10 za pomocą wkrętów H5.



rysunek 5



R1 DRAŻEK 5 ZAWODNIKÓW
GOSPODARZY x1



R5 DRAŻEK 5 ZAWODNIKÓW
GOŚCI x1




R2 DRAŻEK 3 ZAWODNIKÓW
GOSPODARZY x1




R6 DRAŻEK 3 ZAWODNIKÓW
GOŚCI x1




R3 DRAŻEK 2 ZAWODNIKÓW
GOSPODARZY x1




R7 DRAŻEK 2 ZAWODNIKÓW
GOŚCI x1



R4 DRAŻEK BRAMKARZA
GOSPODARZY x1



R8 DRAŻEK BRAMKARZA
GOŚCI x1



rysunek 6

WARRANTY

The football table is under a 12-month warranty covering faulty components or errors in the production process. The warranty does not cover damage caused by improper use of the football table. We accept only claims supported by appropriate proof of purchase (e.g., a receipt). The manufacturer will decide whether a faulty unit will be replaced or repaired.

GWARANCJA

Stół do piłkarzyków jest objęty 12-miesięczną gwarancją na wadliwe materiały i błędy produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania produktu. Rozpatrujemy tylko roszczenia gwarancyjne udokumentowane dowodem zakupu (np. paragonem). Zachowaj paragon w bezpiecznym miejscu. W przypadku zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej, dostawca ma prawo zdecydować, czy produkt zostanie naprawiony, czy wymieniony na nowy egzemplarz.

Guarantee card
Karta gwarancyjna

Name / Nazwa modelu

Date of purchase / Data zakupu

Serial number /Numer serii

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

GUSRANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE
OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

meteor