

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TYCZKA SKRĘCANA



INSTRUKCJA OBSŁUGI TYCZKI SKRĘCANEJ HIKEY

PRZEZNACZENIE:

1. TYCZKA PRZEZNACZONA JEST DO POZIOMIC LASEROWYCH ORAZ LASERÓW KRZYŻOWYCH.

PRZED UŻYCIEM:

1. SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE ELEMENTY NIEZBĘDNE DO MONTAŻU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZESTAWIE.
2. PRZYGOTUJ PODŁOŻE: UPEWNIJ SIĘ, ŻE MIEJSCE USTAWIENIA TYCZKI JEST STABILNE I POZIOME.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. ROZSTAW PODSTAWĘ TYCZKI NA STABILNYM I RÓWNYM PODŁOŻU.
2. POŁĄCZ NIEZBĘDNĄ ILOŚĆ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH TYCZKI REGULUJĄC JEJ WYSOKOŚĆ.
3. ZABLOKUJ KAŻDĄ SEKCJĘ, UŻYWAJĄC MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO, ABY ZAPEWNIĆ STABILNOŚĆ.
4. ZAMOCUJ LASER KRZYŻOWY LUB POZIOMICĘ LASEROWĄ DO UCHWYTU MONTAŻOWEGO NA ŻĄDANEJ WYSOKOŚCI.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE SEKCJE TYCZKI SĄ PRAWIDŁOWO ZABLOKOWANE PRZED UŻYCIEM.
2. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI TYCZKI WSKAZANEJ PRZEZ PRODUCENTA.
3. NIE UŻYWAJ TYCZKI W WARUNKACH SILNEGO WIATRU LUB NA NIESTABILNYCH POWIERZCHNIACH.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. UŻYWAJ SUCHEJ, MIĘKKIEJ SZMATKI DO CZYSZCZENIA TYCZKI.
2. NIE STOSUJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI NIE ZANURZAJ TYCZKI W WODZIE.
3. REGULARNIE SPRAWDZAJ, CZY MECHANIZMY BLOKUJĄCE DZIAŁAJĄ POPRAWNIE.

OSTRZEŻENIA:

1. PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE TYCZKA JEST KOMPATYBILNA Z UŻYWANYM LASEREM KRZYŻOWYM/POZIOMICĄ LASEROWĄ.
2. NIE NOŚ TYCZKI Z ZAMOCOWANYM URZĄDZENIEM LASEROWYM.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

Zachowanie ostrożności: Przy składaniu i rozkładaniu tyczki zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.

Stabilne podłoże: Upewnij się, że tyczka jest ustawiona na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przypadkowemu przewróceniu.

Przeciwwskazania: Nie używaj tyczki w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub na niestabilnych powierzchniach.

Ochrona oczu: Nie patrz bezpośrednio w wiązkę lasera, a przy pracy z laserem używaj odpowiednich okularów ochronnych.

Dzieci i zwierzęta: Trzymaj tyczkę z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu urządzenia lub kontuzjom.

Przechowywanie: Kiedy tyczka nie jest używana, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych oraz potencjalnym uszkodzeniom.

Inspekcja i konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan tyczki i wszystkich jej komponentów. W razie wykrycia uszkodzeń lub zużycia, zaprzestań użytkowania do czasu naprawy lub wymiany.


OBJAŚNIENIA SYMBOLI




Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Certyfikat FCC (Federal Communications Commission) dotyczy produktów, które wykorzystują radiowe częstotliwości do komunikacji lub przesyłania danych. FCC jest amerykańską agencją rządową odpowiedzialną za regulację i zarządzanie komunikacją w Stanach Zjednoczonych, w tym za przyznawanie zezwoleń i certyfikatów dla urządzeń radiowych. Certyfikacja FCC ma na celu upewnienie się, że urządzenia spełniają określone standardy, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, interferencji i innych problemów związków z komunikacją radiową. Produkty muszą być poddane testom i ocenie, aby uzyskać zgodność z wymaganiami FCC przed wprowadzeniem ich na rynek w Stanach Zjednoczonych.

Certyfikat FCC jest ważnym wskaźnikiem, że dany produkt jest legalny i spełnia normy regulacyjne w zakresie komunikacji radiowej w Stanach Zjednoczonych.

IMPORTER
RELE IMPORT Sp z o.o.
Św. Michała 100/307
61-005 Poznań