

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BATERII FOCUS SANITAR

I. PRZEZNACZENIE

Baterie Focus Sanitar przeznaczone są do instalowania w sieci wodociągowej o maksymalnym ciśnieniu wody do 0,6 MPa. Ze względu na zastosowania i sposób montażu rozróżnia się następujące typy baterii: wannowe, umywalkowe stojące, umywalkowe ściennie, zlewozmywakowe stojące i ściennie, bidetowe, natryskowe oraz kuchenne z wyciąganą wylewką prysznicową – jedno- i dwuuchwytowe. Dane techniczne: - minimalne ciśnienie 2 bar, zakres roboczy 2-6 bar, max. ciśnienie 6 bar, maksymalna temperatura wody 80 stopni C.

II. ZALECENIA MONTAŻOWE

- montaż baterii należy powierzyć specjalistycznym zakładom, lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami
- do montażu należy używać kluczy nie zaciskających się o gładkich powierzchniach szczęk najlepiej zabezpieczonych bawełnianą tkaniną
- przed montażem baterii należy wypłukać instalację wodną celem usunięcia z instalacji zanieczyszczeń stałych, takich jak piasek, kamień, osad, konopie uszczelniające, które mogły się znaleźć w rurach w efekcie prac hydraulicznych, przeprowadzania remontów lub dłuższego czasu nieużywania wody. Zanieczyszczenia takie mogą być przyczyną uszkodzenia armatury sanitarnej.
- szczelność połączeń należy uzyskać poprzez zastosowanie uszczelek – zwrócić uwagę czy uszczelki znajdują się na swoim miejscu i czy nie są zagięte
- do dokręcenia baterii nie używać dużej siły
- wężyki doprowadzające wodę należy wkręcać do baterii ręcznie bez użycia narzędzi trzymając za końcówkę węża – dotyczy baterii stojących

Nigdy nie wkręcać wężyków trzymając za metalowy opłot.

Po wkręceniu wężyków należy sprawdzić szczelność połączenia i ewentualnie dokręcić ręcznie wężyk

Wężyki doprowadzające wodę, po połączeniu z zaworami, nie powinny być naprężone ani skręcone

III. EKSPLOATACJA BATERII

Poprawność działania baterii Focus Sanitar w dużej mierze zależy od jakości wody - jej twardości - nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji baterii przez użytkownika. Zaleca się stosowania filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych.

IV. KONSERWACJA

W celu prawidłowego działania baterii zaleca się co najmniej raz na kwartał lub w przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu (zacinanie się, ciężka praca) przeprowadzić konserwację baterii. Odstępy czasowe pomiędzy konserwacjami uzależnione są od jakości wody w instalacji. Im twardsza woda w instalacji konserwację należy przeprowadzać częściej.

- czyszczenie/wymiana napowietrzacza (perlatora) - wykręcić perlator i oczyścić silnym strumieniem wody od strony wpływu - w przypadku dużego zabrudzenia zaleca się namoczenie perlatora w roztworze wody z octem w stosunku 3:1 (3 części wody, 1 część octu 10%) i pozostawienie na 2-3 godziny, -przepłukać perlator wodą -sprawdzić stan uszczelek – ewentualnie wymienić na nowe -przy wkręcaniu perlatora należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki.
- czyszczenie/wymiana głowicy
- zamknąć dopływ wody do baterii
- delikatnie wyciągnąć zaślepkę w uchwycie baterii
- odpowiednim narzędziem odkręcić uchwyt baterii i ściągnąć go z głowicy - odkręcić pierścień masujący
- bateria jednouchwytowa
- odkręcić nakrętkę mocującą głowicę – bateria jednouchwytowa
- wyjąć głowicę – bateria jednouchwytowa
- wykręcić głowicę – bateria dwuuchwytowa
- przepłukać silnym strumieniem wody
- w przypadku dużego zabrudzenia zaleca się namoczenie głowicy w roztworze wody z octem w stosunku 3:1 (3 części wody, 1 część octu 10%) i pozostawienie na 2 – 3 godziny, przepłukać głowicę wodą
- sprawdzić stan uszczelek – ewentualnie wymienić na nowe
- zmontować w odwrotnej kolejności

UWAGA W przypadku dużych zabrudzeń lub nieszczelności głowicę należy wymienić na nową

- przy wkręcaniu głowicy należy zwrócić uwagę na prawidłowe jej ułożenie – w głowicy znajdują się kołki ustalające które muszą znaleźć się w otworach ustalających korpusu baterii
- dokręcić głowicę nakrętką mocującą, dokręcić pierścień maskujący, założyć i dokręcić uchwyt baterii,

- Czyszczenie powłok zewnętrznych. Aby zachować prawo do napraw gwarancyjnych oraz utrzymać estetyczny wygląd baterii przez długi okres należy podczas ich czyszczenia przestrzegać następujących zasad: Brud, osad oraz plamy powstałe na skutek osadzania się kamienia usuwamy przemywając baterię wodą z płynem do mycia naczyń względnie środkami przeznaczonymi do mycia powierzchni chromowanych, następnie opłukać baterię i wytrzeć miękką szmatką. Powierzchni chromowanych, połączonych lub kolorowych nie należy czyścić ściereczkami chropowatymi. Nie należy również stosować środków czyszczących zawierających silne detergenty, środków rysujących powierzchnie, jak również zawierających kwasy.

WARUNKI GWARANCJI

Udziela się na zakupione baterie 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie baterii. Nieprawidłowości w działaniu baterii wynikłe z wadliwości funkcjonowania urządzenia ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty przyjęcia niesprawnej baterii do punktu serwisowego (wraz z kompletem dokumentów). Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad, lub zwrot gotówki w przypadku:

- dokonania trzech napraw, mimo których bateria w dalszym ciągu pozostaje niesprawna
- stwierdzenie wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia

Gwarancji nie podlegają części zużywające się podczas eksploatacji np.: perlator, uszczelki, wąż prysznicowy, słuchawka natryskowa, przełącznik prysznicowy, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem, uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniem wody (np.: piaskiem, substancjami agresywnymi chemicznie); uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z produktem oraz inne uszkodzenia mechaniczne, również powierzchni baterii; zużywanie się powłoki baterii.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powierzchni lub części składowej baterii (uszkodzenia mechaniczne głowic, wężyków, przełączników natrysku. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu użytkownika, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również przez zanieczyszczenie wody lub przewodów sieci wodociągowej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zużyte części i elementy ścierające się i zużywające się w trakcie normalnej eksploatacji. Na głowicę ceramiczną udziela się 12-miesięcznej gwarancji; przy zastosowaniu filtrów mechanicznych na dopływach wody. W związku z niską jakością wody wodociągowej wymagane jest zastosowanie zaworów kątowych z filtrem w przyłączeniu przed baterią stojącą bądź uszczelkę z sitkami do baterii ściennych. Niespełnienie tego warunku spowoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii w trakcie zakupu lub w dniu otrzymania przesyłki i ewentualne usterki/spotrzeżenia zgłosić e-mailowo do sprzedawcy. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni lub zgłoszenia po zamontowaniu baterii reklamacja nie będzie uwzględniona.

Instrukcja konserwacji baterii

Powierzchnie chromowane i ze stali szcztokowanej są wrażliwe na niektóre żrące środki czyszczące, które mogą być stosowane tylko na odpowiedzialność użytkownika. Polecamy czyszczenie ich tylko wodą mydlaną i osuszanie wełnianą ściereczką. Do usuwania kamienia zalecamy używanie octu. Czynności konserwacyjne wymienione poniżej dokonuje nabywca baterii i nie kwalifikują się one do napraw w serwisie w ramach zgłoszenia reklamacyjnego:

- czyszczenie perlatora
- dokręcanie nakrętek węży
- czyszczenie zaworów kulowych filtrem

Wymiana uszczelki nie będących na stałe zamontowanych w baterii.