


# Montážní návod

Model Sracer R6 CZ


# Seznam dílů



<b>A - 1x</b>	<b>J - 1xL, 1xR</b>
	 
<b>B - 5x</b>	<b>K - 1xL, 1xR</b>
	 
<b>C - 1x</b>	<b>L - 1x</b>
	
<b>D - 1x</b>	<b>M - 1x</b>
	
<b>E - 1xL, 1xR</b>	<b>N - 16x</b>  <b>M8x25mm</b>
	
<b>F - 1x</b>	<b>O - 6x</b>  <b>M5x8mm</b>
	
<b>G - 1x</b>	<b>R - 1x</b>
	
<b>H - 1x</b>	
	
<b>I - 1xL, 1xR</b>	
 	



# Návod k použití



LENTOSIA s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha, Česká republika. IČO: 03761169.

[www.lentosia.cz](http://www.lentosia.cz), [info@lentosia.cz](mailto:info@lentosia.cz), +420 608 955 967.

Superkancl® a Sracer® jsou registrované ochranné známky společnosti Lentosia s.r.o.



# Důležitá upozornění

1. Před montáží si přečtěte návod a seznam dílů.

2. Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly nebo zda nejsou poškozeny.

3. Pevně utáhněte všechny šrouby. Kontrolu jejich dotažení provádějte každé 3 měsíce.

**Návod k demontáži pístu:** Píst z mechaniky vytáhněte kroutivým pohybem, směrem ven z mechaniky, pomocí sikovek. Aby nedošlo k poškození pístu, doporučujeme místo kontaktu pístu s kleštěmi obalit hadříkem. Nyní je nutné vytáhnout píst z kříže. Nejdříve z kříže vytáhněte kolečka, aby se při vytlukování pístu nepoškodila. Přes kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlučte píst z kříže pomocí kladiva.

**Tip pro snazší vytažení pístu z mechaniky a kříže:** Místa, kde je píst zasunut do mechaniky a kříže předem prostíkejte olejem ve spreji (např. WD-40), nechte chvíli působit. Následně postupujte dle návodu.

**Odmítnutí odpovědnosti:** Jako uživatel jste zodpovědní za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží, nebo nesprávným užíváním výrobku.



## Bezpečnost a údržba

Na výrobku nesmí sedět více jak 1 osoba současně.

**Děti musí být při používání výrobku pod dohledem dospělých.**

Během montáže udržujte malé díly mimo dosah dětí. Požití nebo vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Abyste předešli možnému nebezpečí udušení, udržujte všechny části a obaly (fólie, plastové sáčky, pěnu apod.) mimo dosah kojenců a dětí.

Jakékoli jiné užívání, než-li sezení (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.) je nebezpečné. Může dojít k poškození výrobku anebo k úrazu.

Područky slouží pouze pro položení rukou při práci a nejsou určené k zapření při zvedání nebo usedání. Při sezení používejte celou část sedáku. Na židli usedejte v základní svíslé poloze, jinak hrozí její převržení dozadu!

**Je zakázáno měnit jakékoliv části židle,** zejména pak spodní kříž a píst, aby nedošlo ke změně stability. Dbejte na to, aby židle nenarážela do nábytku, mohlo by dojít k jejímu poškození. V případě poškození tímto způsobem, nebude reklamace uznána. **Výrobek je určený pro 8-hodinové denní sezení.** Výrobek používejte pouze na rovné podlaze.

**Plynový píst nesmí být nikdy rozebírán či jiným způsobem přizpůsobován.** Je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! V případě nefunkčnosti pístu musí být vždy vyměněný za nový.

**Látkový potah doporučujeme vysávat vysavačem** s nástavcem pro čalouněné potahy. U umělé kůže (PU) použijte vlhčený ubrousek nebo hadřík s přípravkem pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše. **Čištění plastových nebo kovových částí provádějte vlhčeným hadříkem.** V žádném případě nesmí být k čištění použita žádná rozpouštědla, ředitla, technický benzín apod.

Výrobek nenechávejte ve vlhkém prostředí, na přímém slunečním světle anebo v blízkosti ohně.