

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Odkręć pokrywkę, wyjmij słomkę i dokładnie umyj wszystkie elementy ciepłą wodą z mydłem. Użyj szczoteczek do ustnika i słomki, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Możesz także myć butelkę w zmywarce (górny kosz), pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu małych części. Przed ponownym złożeniem upewnij się, że wszystkie elementy są suche.