



INSTRUKCJA MONTAŻU

Dziękując Państwu za zakup naszego produktu prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższej instrukcji. W zależności od rodzaju kompletu komiczkowego, nie wszystkie informacje zawarte w instrukcji mogą mieć zastosowanie. Jest to zależne od ilości elementów danego zestawu (zestawy 3-Częściowe zarwyczaj nie posiadają szczyptec)

STOJAK

Do skręcania stojaka potrzebne są cztery elementy:

a)górny element ozdobny

b)kotwica do zawieszania

c)pręt w folii z czerwonym napisem STAND ROD

d)podstawa

W pierwszej kolejności skrócić ze sobą elementy a+c, następnie bądź nakręcić element b+e. W wyniku dość mocno skrócić a następnie zastosować od spodu nakrętkę konturującą aby uniknąć rozwarcia się kompletu podczas użytkowania.

SZUFELKA

Do skręcania szufelki potrzebne są trzy elementy:

a)górnny element ozdobny

b)pręt w folii z żółtym napisem SHOVEL ROD

c)szufelka

Skrócić wszystkie elementy ze sobą w kolejności a+b+c.

ZMIOTKA

Do skręcania zmiotki potrzebne są trzy elementy:

a)górnny element ozdobny (w niektórych modelach jest to kółko do zawieszania)

b)pręt w folii z żółtym napisem BRUSH ROD

c)szczotka składająca się z dwóch części (szczotka+element ozdobny)

Skrócić wszystkie elementy ze sobą w kolejności a+b+c zwracając uwagę na to iż element b ma dłuższy i krótszy gwiąt. Na krótki gwiąt nakręcić element a, na dłuższy element c.

POGRZEBACZ

Do skręcania potrzebne są trzy elementy:

a)górnny element ozdobny

b)pręt w folii z czarnym napisem POKER ROD

c)korótkówka pogrzebacza

Skrócić wszystkie elementy ze sobą w kolejności a+b+c.

SZCZYPCE

W zależności od rodzaju montaż poszczególnych elementów może się nie znacznie różnić.

W przypadku gdy szczyptec wykonały się w całości należy nakręcić tylko górne elementy ozdobne. W przypadku szczyptec do skręcania należy skrócić ze sobą pięć elementów:

a)górnego elementu ozdobne (2-set)

b)pręty krótkie (2-set)

c)szczyptec

Skrócić ze sobą elementy a+b (tak aby powstały dwa komplety), a następnie wkręcić je w szczyptec