

COTRAN

Veterinary Instruments & Supplies



INSTRUKCJA OBSŁUGI POGANIACZY COTRAN

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Poganiacz elektryczny SHARPSHOCK przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u zwierząt gospodarczych (dorosłe bydło i świnie).
2. Nie używaj uchwytu ani przedłużenia do uderzania zwierząt.
3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
4. Nie używaj poganiacza elektrycznego SHARPSHOCK na ludziach!
5. Nie używaj poganiacza elektrycznego SHARPSHOCK na materiałach łatwopalnych lub w ich pobliżu.
6. Zawsze używaj poganiacza elektrycznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
7. Po użyciu ustaw poganiacz elektryczny w pozycji „OFF” i wyjmij baterie z komory

UWAGA: Jeśli używasz poganiacza elektrycznego w wilgotnym środowisku, zachowaj szczególne środki ostrożności, ponieważ intensywność popychacza elektrycznego może być większa.

UWAGA: Brak wyładowań reszkowych.

Jeśli poganiacz elektryczny nie działa normalnie, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc. Producent i dostawca zalecają przed złożeniem reklamacji sprawdzić poziom zawilgotnienia elektrod, ponieważ duża ilość kurzu lub wilgoci może powodować zmniejszenie lub spadek mocy. W tym przypadku należy:

1. Wyłączyć urządzenie
2. Wyczyścić i osuszyć elektrody suchą szmatką.

Gwarancja

1. Gwarancja na poganiacz elektryczny SHARPSHOCK wynosi 1 rok od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje wałka przedłużającego, akumulatorów LR14, akumulatorów oraz wycieków związanych ze stosowaniem akumulatorów złej jakości, które mogłyby przedostać się w wyniku rozlania do komory urządzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje zaniedbań ani ogólnego stanu świadczącego o braku utrzymywaniu urządzenia w czystości.
4. Przed odesłaniem urządzenia do naprawy/wymiany gwarancyjnej, należy wyczyścić urządzenie. Urządzenie brudne nie zostanie przyjęte do procedury gwarancyjnej.

5. Próba dostępu do wewnętrznego mechanizmu powoduje utratę gwarancji.

Wkładanie baterii lub akumulatorów

1. Odkręć pokrywę komory baterii i włóż baterie (najpierw biegun dodatni (+))
2. Dokładnie zamknij pokrywę komory, aby zapewnić wodoszczelność
3. Nie dokręcaj bardziej niż to konieczne!
4. Uchwyt jest wodoodporny. Jeśli jednak upuścisz poganiacz elektryczny w wilgotnym miejscu: wyjmij baterie, następnie wyczyść i pozostaw popychacz do wyschnięcia, a komora otwarta. Następnie włóż baterie ponownie przed kolejnym użyciem.

Podłączenie wału przedłużającego:

Aby przymocować przedłużkę do uchwytu:

- Wyrównaj metalowe kołki przedłużenia z kołkami uchwytu
- Następnie dokręć nakrętkę zabezpieczającą bez użycia siły

Ogólne instrukcje użytkowania

1. Przymocuj pasek do nadgarstka
2. Ustaw przełącznik w pozycji „ON”.
3. Naciśnij spust pod uchwytem
4. Umieść przedłużacz w kontakcie ze zwierzęciem (najlepiej przytóż przedłużacz do tylnych kończyn)
5. Zwolnij spust
6. Ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.

UWAGA! Przed użyciem poganiacz elektryczny należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami, dyrektywą WE 1099/2009.

Dodatkowe informacje dot. użytkowania:

1. Zwierzę musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby móc poruszać się do przodu
2. Czas trwania wstrząsu nie może przekraczać 1 sekundy
3. amortyzatory muszą być odpowiednio rozmieszczone
4. Nakładać na mięśnie kończyn tylnych.
5. Nie stosować wielokrotnie w przypadku braku reakcji zwierzęcia.

Ładowanie akumulatora litowo-jonowego

Aby naładować akumulator, wykonaj następującą sekwencję połączeń:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego lub zapalniczki samochodowej.
2. Następnie podłącz wtyczkę ładowania ładowarki do akumulatora.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa i konserwacji akumulatora litowo-jonowego

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nigdy nie transportuj w pełni naładowanego akumulatora litowo-jonowego. Ma to na celu uniknięcie potencjalnego uszkodzenia akumulatora podczas transportu
- Nie narażaj baterii na działanie ognia lub innych źródeł ciepła o temperaturze powyżej 40°C
- Zakaz transportu lotniczego (lub pod warunkiem specjalnego oświadczenia)
- Nie wyrzucaj urządzenia do śmieci. Zawiera elementy elektroniczne oraz baterię litowo-jonową, która wymaga utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.

Instrukcje konserwacji

- UNIKAJ całkowitego rozładowania akumulatora. Całkowicie rozładowany akumulator nigdy nie będzie już w pełni naładowany z uwagi na uszkodzenie ogniwa.
- Jeśli wyładowanie elektryczne z popychacza elektrycznego osłabnie, należy natychmiast naładować akumulator.
- Nie używaj innej ładowarki niż ta dostarczona z akumulatorem. Jeśli ładowarka już nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ją wymienić lub dokupić nową sztukę.
- Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych SHARPSHOCK zatrzymuje się automatycznie po naładowaniu akumulatora. Ładowarka powinna wyświetlić zieloną diodę LED.
- Jeżeli zauważysz, że po kilku godzinach ładowania ładowarka nie emituje zielonego światła, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zmienić ładowarkę. Nie używaj dalej uszkodzonej ładowarki, gdyż może to doprowadzić do przegrzania akumulatora i jego uszkodzenia.



WEINDICH

COTRAN CORPORATION

574, Park Avenue
RI 02871 PORTSMOUTH
USA

COTRAN EUROPE S.A.R.L.

46 rue d'Armentières
59560 Comines, France
France

Dystrybutor:

WEINDICH SP. Z O.O.

Adamieckiego 8
41-503 Chorzów
Polska

info@weindich.pl

kontakt@skleprzeznika.pl