

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Zestaw do koszykówki



**Gratulujemy zakupu Zestawu do koszykówki. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

[WWW.REGMAG.PL](http://WWW.REGMAG.PL)



**Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.**

### **UWAGI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uszkodzenia.
3. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
4. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
5. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
8. Przed użyciem zabawki należy upewnić się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i nie brakuje żadnych elementów.
9. Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy zabawką.
11. Unikaj używania zabawki, jeśli jest uszkodzona lub ma luźne części.
12. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru, gdy bawi się zabawką, zwłaszcza jeśli zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
13. Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń producenta.
14. Rzucanie zabawkami i akcesoriami z zestawu w kierunku innych osób jest ściśle zabronione ze względu na możliwość zranienia, strat materialnych lub spowodowania innego zagrożenia.
15. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
16. Jeśli zabawka ma elementy ruchome, zawsze upewnij się, że nie stwarzają one ryzyka zranienia lub przytrzaśnięcia.
17. Zabawki, które wymagają baterii, powinny być używane wyłącznie z odpowiednimi bateriami o określonym typie i napięciu.
18. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci, które mogą przypadkowo oderwać jej elementy lub połknąć małe części.
19. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych (np. zajęcia zorganizowane).
20. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

## Elementy zestawu:

1. Podstawa stabilizująca,
2. 4x pręty do konstrukcji,
3. Tarcza,
4. Obręcz,
5. Pompka do piłki,
6. Siatka,
7. 12x klamry do zapięcia siatki,
8. 2x wkładki mocujące pręt do podstawy,
9. 1x korek zatykający wlew do podstawy,
10. 1x podkładka do montażu podstawy,
11. 1x śruba do montażu podstawy,
12. 2x śruby do montażu obręczy i tarczy,
13. 2x nakrętki na śruby,
14. Klucz do dokręcania śrub.

## Parametry:

- tablica do kosza o wymiarach 34x25cm;
- obręcz o średnicy 21,5cm wraz z siatką;
- podstawa do wypełnienia wodą o średnicy 27cm,
- wymiary samego opakowania, to: 30x10x40,5cm.

## Sposób montażu:

1. Należy odpowiednio obciążyć podstawę przed użyciem, aby pozostała stabilna. Można to zrobić za pomocą wody lub piasku za pomocą niewielkiego otworu w samej podstawie.
2. Połącz pręty i zakręć mocno za pomocą metalowej klamry umieszczonej na pręcie.
3. Przykręć obręcz i tarczę za pomocą śrubek.
4. Przypnij siatkę do obręczy za pomocą klamr.
5. Zestaw możesz ustawić zarówno w domu, jak i na zewnątrz, dzięki lekkiej konstrukcji i regulowanej wysokości, której zakres wynosi od 65 do 171cm.