

WOLFBOX

INSTRUKCJA OBSŁUGI: MegaFlow 50 (Super Power Turbofan)

1. Dane techniczne (Specyfikacja)

- **Model:** MF 50
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 110,000 RPM
- **Bateria:** 18.5 Wh (Li-Ion) 2500mAh
- **Napięcie robocze:** 6.0V - 8.4V
- **Czas ładowania:** ok. 2-2,5 godziny (z ładowarką 5V/2A)
- **Waga:** 290g

2. Obsługa urządzenia

- **Uruchamianie:** Przytrzymaj długo(2s.) przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- **Tryb pracy:** Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania po uruchomieniu zmienia biegi (3 poziomy prędkości).
- **Tryb Turbo:** Naciśnij i przytrzymaj spust, aby uzyskać maksymalną moc natychmiastową; zwolnienie spustu zatrzymuje nadmuch.

3. Ważne ostrzeżenia i bezpieczeństwo (Prosimy przeczytać przed użyciem!)

- **Zakaz użycia w silnym zapyleniu:** Nie należy używać urządzenia w środowisku o wysokim stężeniu pyłu (np. pył gipsowy, cementowy, piasek). Wysokie obroty silnika (110 000 RPM) powodują, że wciągnięcie drobin do wlotu powietrza może trwale uszkodzić turbinę i doprowadzić do zatarcia silnika.
- **Ostrzeżenie o wilgoci:** Produkt nie jest wodoodporny. Należy zachować ostrożność, aby nie zaciągnąć wody lub śniegu do wnętrza obudowy.
- **Ochrona wlotu i wylotu:** Nigdy nie blokuj wlotu powietrza (na dole rękojeści) ani dyszy wylotowej podczas pracy. Może to spowodować natychmiastowe przegrzanie i uszkodzenie elektroniki sterującej.
- **Bezpieczeństwo osób:** Nie kieruj strumienia powietrza w stronę oczu, twarzy, uszu ani w kierunku zwierząt.
- **Ładowanie:** Po intensywnej pracy silnik i bateria mogą być gorące. Przed ładowaniem odczekaj co najmniej 10-15 minut. Używaj wyłącznie certyfikowanych ładowarek 5V/2A.

4. Importer i Serwis 4Moto Leszek Tomczak ul. Mikołajczyka 27, 63-800 Gostyń, Polska e-mail: 4moto@vp.pl

