

Polly plus

Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup i używanie produktów z serii KISTOY. Wibrator Polly plus ma końcówki do ssania i wibracji, oferując wiele możliwości zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała. Przed użyciem produktu, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

2. Zawartość opakowania

- 1 x Masażer Polly plus
- 1 x Kabel do ładowania
- 1 x Instrukcja obsługi


3. Informacje o produkcie

Nazwa	Polly plus masażer
Wymiary	168.5×45×45 mm
Model	KST-003
Materiał	Silikon ABS
Wodoodporność	Odporny na zachłapania (IPX7)
Waga netto	135 g
Poziom hałasu	≤60 decybeli
Czas ładowania	210 minut
Czas pracy	270 minut
Ładowanie	Magnetyczne
Prąd	≤250mA
Napięcie	3,7 V
Pojemność baterii	650mAh

4. Jak ładować

1. Produkt automatycznie wyłączy się, gdy bateria zostanie wyczerpana. Podłącz złącze USB kabla ładowania do portu USB w komputerze lub do ładowarki o wyjściu 3,7V, a następnie umieść magnetyczną końcówkę w magnetycznym porcie ładowania produktu, aby rozpocząć ładowanie.

2. Podczas ładowania, światło na przycisku zasilania będzie migać. Po zakończeniu ładowania, światło na przycisku zasilania będzie świecić na stałe. Ładowanie trwa około 2-3 godzin.




5. Czyszczenie i pielęgnacja

1. Odpowiednia pielęgnacja i konserwacja pomagają wydłużyć żywotność produktu.
2. Przed i po każdym użyciu należy umyć produkt za pomocą neutralnego mydła i wody, a następnie osuszyć. Można używać specjalnych detergentów w celu utrzymania warunków produktu.
3. Przechowuj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz z dala od skrajnych temperatur (wysokich lub niskich).

6. Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie nie mogą go używać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie używaj tego produktu na ranach lub w okolicach gardła.
3. Jeśli poczujesz dyskomfort podczas użytkowania, natychmiast przerwij używanie produktu.


7. Cechy produktu




8. Uruchamianie urządzenia

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie, aktywować silnik punktu masażu (ssanie) i włączyć funkcję podgrzewania ssania, wskaźnik na przycisku pozostaje włączony.
2. Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączać się między 5 trybami ssania i 10 trybami wibracji.
3. Po użyciu urządzenia przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby je wyłączyć, a wskaźnik na przycisku zgaśnie.

8. Jak używać trybu ssania



8. Jak używać trybu wibracji



Środki ostrożności przy używaniu wbudowanej baterii

1. Do ładowania urządzenia należy używać specjalnego kabla ładującego, który znajduje się w zestawie.
2. Jeśli ciecz wyciekła z baterii i dostała się na skórę, należy dokładnie przepłukać ją czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
3. Proszę usuwać zużyte baterie zgodnie z lokalnymi (krajowymi, regionalnymi) przepisami.
4. Nie upuszczaj baterii z wysokości, nie narażaj jej na uderzenia ciężkimi przedmiotami i nie rysuj ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
5. Unikaj kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami (w tym monetami) w celu zapobieżenia zwarcia, rozładowaniu, przegrzaniu lub wyciekom.
6. Nie rozbieraj baterii samodzielnie. Może to uszkodzić urządzenie.
7. Nie nagrzewaj ani nie wrzucaj baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu.
8. Nie przechowuj baterii w wysokiej temperaturze ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
9. Jeśli podczas ładowania lub użytkowania urządzenie się przegrzeje, natychmiast zaprzestań ładowania lub użytkowania.
10. Jeśli urządzenie wykorzystuje baterię wielokrotnego ładowania:
 - a) Przed usunięciem urządzenia należy wyjąć baterię.
 - b) Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
 - c) Bateria powinna zostać zutylizowana w sposób bezpieczny.

