



Zasilanie cewki 230V



**Widok od dołu
przełącznika
LY2NJ**



PTF08A podstawka