

INSTRUKCJA OBSŁUGI: EB907 Wentylator USB

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

Specyfikacja:

- Wymiary: 165 x 129 x 63 mm
- Ładowanie: Kabel USB
- Waga: 354 g
- Wymienny akumulator: 1200mAh
- Napięcie akumulatora: 3.7 V
- Czas pracy: 2-8 h
- Czas ładowania: 2 h
- Ładowanie: DC5V - 1 A
- Regulowany stopień prędkości
- Obrót 360 stopni
- 3 tryby prędkości

Obsługa:

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij zawartość opakowania. W przypadku, gdy brakuje części bądź są uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zamontuj wiatrak za pomocą klipsa w podstawie lub ustaw podstawą na płaskiej powierzchni. Dopasuj kąt nachylenia wiatraka. Podłącz wiatrak za pomocą dołączonego kabla USB do źródła ładowania. Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie urządzenia. Poziom naładowania akumulatora podczas ładowania wskazuje dioda LED z tyłu obudowy. Wiatrak uruchomi się po naciśnięciu przycisku z tyłu obudowy. Wybierz prędkość pracy wiatraka, naciskając przycisk jednokrotnie – poziom pierwszy (wolny), dwukrotnie – poziom drugi (średni), trzykrotnie – poziom trzeci (szybki). Wentylator zostanie wyłączony po kolejnym naciśnięciu przycisku poziomu prędkości.

Uwagi i ostrzeżenia:

- Urządzenie wytwarza strumień chłodnego powietrza, przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego wewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.
- Pod żadnym pozorem nie otwieraj obudowy. Nie wkładaj do wnętrza urządzenia palców ani innych obcych przedmiotów i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Chroń urządzenie przed działaniem wysokiej temperatury. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu otwartego płomienia lub źródeł ciepła, jak kuchenki lub grzejniki.
- Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Nie powinno się korzystać z urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- UWAGA! Nigdy nie nakrywaj czaszy wiatraka!
- UWAGA! Dla bezpieczeństwa dzieci i zwierząt nigdy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

Czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia upewnij się, że zostało one w pełni wyłączone.
- Nie czyść urządzenia wełną stalową, silnymi środkami chemicznymi, alkalicznymi, ściernymi lub dezynfekującymi, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnych innych płynach. Chroń elementy elektryczne urządzenia przed zamoczeniem i zawilgoceniem.
- Czyść obudowę urządzenia miękką wilgotną ścierką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Przecieraj przy pomocy suchej i miękkiej ściereki.
- Urządzenie może być używane wyłącznie po całkowitym wyschnięciu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Wyprodukowano w Chinach