

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

Dziękujemy za wybór naszej podstawki akacyjowej Shiori 撓 Toishi-dai. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i bezpieczeństwie podczas ostrzenia noży. Naturalne drewno akacyjne nadaje każdemu egzemplarzowi unikalny wygląd, a regulowana konstrukcja umożliwia idealne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed pierwszym użyciem.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

- Umieść podstawkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, takiej jak blat kuchenny lub zlew, co zapewnia optymalne warunki do ostrzenia noży. Dzięki możliwości regulacji podstawka idealnie dopasowuje się do różnych przestrzeni roboczych, ułatwiając ostrzenie.
- Umieszczenie podstawki nad zlewem ułatwia odprowadzanie wody podczas pracy, co zapewnia czystość i wydajność ostrzenia oraz eliminuje konieczność dodatkowego sprzątania.
- Na zwilżonej powierzchni podstawki umieść kamień wodny, upewniając się, że jest on stabilnie osadzony. Woda na powierzchni pomaga w przyczepności oraz minimalizuje przesuwanie się kamienia podczas pracy..
- Podczas ostrzenia używaj odpowiedniego kąta ostrzenia noża i zachowaj równomierny nacisk na ostrze.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** Po zakończeniu ostrzenia delikatnie oczyść podstawkę za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki, usuwając pozostałości wody i pyłu.. Nie używaj ostrych detergentów ani szorstkich gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna.
- **Suszenie:** Po umyciu dokładnie osusz podstawkę, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci przez drewno. Susz ją w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy promienie słoneczne.
- **Konserwacja:** Aby zachować estetykę i trwałość drewna akacyjowego, co kilka miesięcy wcieraj w powierzchnię niewielką ilość naturalnego oleju do drewna.
- **Przechowywanie:** Podstawkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci i bezpośredniego źródła ciepła, co zapobiegnie jej odkształcaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zawsze upewnij się, że podstawka jest stabilnie osadzona przed rozpoczęciem ostrzenia, aby zapobiec jej przesuwaniu się podczas pracy.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas ostrzenia, aby zapewnić stabilność i ochronę narzędzi.
- Nie pozostawiaj podstawki w wodzie przez dłuższy czas, aby uniknąć pęcznienia lub uszkodzenia drewna.

GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 24 miesięcy od daty zakupu lub dostawy.

Dziękujemy za wybranie produktów Shiori. Misją naszej firmy jest stuprocentowa satysfakcja klientów i zapewnienie im najwyższej jakości produktów i obsługi. Państwa opinia i zadowolenie są dla nas bardzo istotne. Jeśli spodobały się Państwu nasze usługi i nasze produkty, prosimy o wstawienie pozytywnych komentarzy. W przypadku jakichkolwiek problemów z naszymi produktami prosimy o poinformowanie nas o nich mailowo na adres info@shiori.pl. Dołożymy wszelkich starań aby natychmiast się nimi zająć i móc zaoferować Państwu satysfakcjonujące rozwiązanie.

Sinus Sp. z o.o.

ul. Świtezianki 16

91-496 Łódź

NIP: 8511017359

www.shiori.pl

info@shiori.pl