

PARAFINIARKA WAX-2200

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Parafiniarka to urządzenie, które pozwala na luksusową pielęgnację dłoni i stóp sprawiając, że skóra staje się jedwabiście gładka i intensywnie odżywiona. Dzięki terapeutycznemu działaniu ciepła, parafina głęboko nawilża, eliminując suchość i szorstkość, co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób z suchą skórą.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu, montażu części zamiennych nieodpowiednich dla danego produktu, ani nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji.

W razie wątpliwości proszę skontaktować się z osobą o odpowiednich kwalifikacjach do naprawy danego sprzętu.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

1. Zadbaj o to, aby przewód elektryczny był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.
3. Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
4. Nie dotykaj źródła zasilania mokrymi rękami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby żadne drobiny wody lub inny rodzaj płynu nie dostały się do urządzenia.
7. Nie zakrywaj produktu. Zapewnij swobodny dostęp powietrza.
8. Unikaj kontaktu z ogniem, wilgocią oraz trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj na zewnątrz.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. Parafiniarka
2. Instrukcja obsługi

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Przed przechowywaniem i transportem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
2. Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
3. Chroń urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

UŻYTKOWNICY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ:


W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

BUDOWA PRODUKTU

1. Pokrywa
2. Włęcznik ON/OFF
3. Przycisk HI
4. Przycisk LOW


**UŻYTKOWANIE**

1. Rozpakuj urządzenie i umieść je na płaskiej powierzchni, wyciągając wszystkie elementy z jego wnętrza.
2. Pokrusz parafinę na małe kawałki i umieść je w misie.
3. Wymagana ilość parafiny to 1,5 kg.
4. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
5. Ustaw przełącznik znajdujący się z przodu misy w pozycji „HI”.
6. Gdy większość parafiny stanie się płynna, przestaw przełącznik na „LOW”.
7. Poczekaj, aż cała parafina całkowicie się roztopi.
8. Umieść kratkę zabezpieczającą na dnie misy.
9. Upewnij się, że parafina ma odpowiednią temperaturę przed rozpoczęciem zabiegu.
10. Zanurz wcześniej zdezynfekowane dłonie lub stopy w misie co najmniej dwa razy, aby uzyskać równomierne pokrycie skóry.
11. Załóż foliowe rękawice, a następnie rękawice frotowe lub materiałowe i poczekaj około 10-15 minut, aż parafina ostygnie.
12. Po ostygnięciu skrusz parafinę z powrotem do misy, odłącz urządzenie od zasilania, a gdy misa ostygnie, przykryj ją pokrywą.
13. Pozostała parafina nadaje się do ponownego użytku, gdy tylko wystygnie i zmieni stan skupienia na stały.

WAŻNE! Uruchomienie urządzenia bez parafiny może uszkodzić urządzenie! Nie trzymaj urządzenia długotrwale włączonego, nie używaj urządzenia do podgrzewania innych substancji niż parafina kosmetyczna. Przed zabiegiem sprawdź temperaturę parafiny w bezpieczny sposób. Skóra przed zabiegiem powinna być dobrze oczyszczona i zdezynfekowana.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220V-240V
Częstotliwość: 50-60Hz
Natężenie prądu – 0.1/0.2 A
Moc: 200W
Zasilanie sieciowe
Pojemność – 3500 ml
Rozmiar: 32x26x17 cm

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji **ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA** i pozostaw do ostygnięcia

1. Aby utrzymać parafiniarkę kosmetyczną w idealnym stanie, regularne czyszczenie jest niezbędne. Po zakończeniu każdego zabiegu, pozwól urządzeniu ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia. Usuń resztki parafiny z misy, delikatnie je krusząc i wyciągając. Użyj miękkiej szmatki lub gąbki zwilżonej ciepłą wodą i łagodnym detergentem, aby dokładnie wyczyścić wnętrze misy oraz kratkę zabezpieczającą. Unikaj stosowania ostrych środków chemicznych i ściernych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. Na koniec, przetrzyj wszystkie elementy suchą szmatką i upewnij się, że są całkowicie suche przed ponownym użyciem lub przechowywaniem.
2. Nie czyść przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
4. Przewody i podzespoły elektryczne nie mogą być narażone na działanie wody lub detergentów.



PRODUCENT:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024
Wyprodukowano w Chinach

PARAFIN BATH WAX-2200

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

INTENDENT USE

The paraffin bath is a device that allows for luxurious hand and foot care, making the skin silky smooth and deeply nourished. Thanks to the therapeutic action of heat, paraffin deeply moisturizes, eliminating dryness and roughness, which is an excellent solution for people with dry skin.

The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use of the product, installation of replacement parts not suitable for the product, or failure to follow the instructions. In case of doubt, please contact a qualified person for repairing the device.

WARNINGS/NOTICES

1. Ensure the power cord is positioned in a way that prevents it from being damaged, cut, tripped over, or pulled, which could cause damage to the device or injury to the user or others.
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its representative, or a similarly qualified person to avoid hazard.
3. Place the device on a flat, level, and stable surface.
4. Do not touch the power source with wet hands.
5. Do not use the device near water.
6. To avoid device malfunction, ensure that no water droplets or any other type of liquid get into the device.
7. Do not cover the product. Ensure free airflow.
8. Avoid contact with fire, moisture, and keep the device away from children.
9. Do not leave the device unattended while it is turned on.
10. The device is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

This equipment can be used by children aged 8 and older and by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or instructed on the safe use of the equipment and understand the associated hazards. Children should not play with the equipment. Children should not perform cleaning and maintenance without supervision.

PACKAGE CONTENTS:

1. Paraffin Bath
2. User manual

STORAGE AND TRANSPORT

1. Allow the device to cool before storing and transporting.
2. Store the device in a dry, ventilated place out of reach of children.
3. Protect the device from vibrations and shocks during transport.



The symbol shown on the products, or their accompanying documentation indicates that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste. Proper handling of waste electrical and electronic equipment, reuse, or recycling of components can help conserve valuable resources and avoid negative effects on health and the environment. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste may be subject to penalties according to local regulations.

USERS IN THE EUROPEAN UNION:


If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest sales point or supplier for additional information.

DISPOSAL OF WASTE OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of the device, please contact local authorities or the seller for information on the correct disposal method.

PRODUCT STRUCTURE

1. Lid
2. ON/OFF Switch
3. HI Button
4. LOW Button




USAGE

1. Unpack the device and place it on a flat surface, removing all elements from its interior.
2. Break the paraffin into small pieces and place them in the basin.
3. The required amount of paraffin is 1.5 kg.
4. Plug the device into an electrical outlet.
5. Set the switch located at the front of the basin to the "HI" position.
6. When most of the paraffin becomes liquid, switch to the "LOW" position.
7. Wait until all the paraffin is fully melted.
8. Place the protective grid at the bottom of the basin.
9. Ensure the paraffin is at the appropriate temperature before starting the treatment.
10. Immerse previously disinfected hands or feet into the basin at least twice to achieve even skin coverage.
11. Put on plastic gloves and then terry cloth or fabric gloves, and wait approximately 10-15 minutes until the paraffin cools.
12. After cooling, break the paraffin back into the basin, disconnect the device from the power supply, and once the basin cools down, cover it with the lid.
13. The remaining paraffin can be reused once it cools and solidifies.

IMPORTANT! Operating the device without paraffin can damage it! Do not leave the device turned on for extended periods, and do not use the device to heat substances other than cosmetic paraffin. Before the treatment, check the paraffin temperature in a safe manner. The skin should be well-cleaned and disinfected before the treatment.

TECHNICAL DATA

Voltage: 220V-240V
Frequency: 50-60Hz
Current: 0.1/0.2 A
Power: 200W
Power Supply: Mains
Capacity: 3500 ml
Size: 32x17x26 cm



CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION! To avoid electric shock, before starting cleaning and maintenance, **DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWER SUPPLY** and allow it to cool.

1. To keep the cosmetic paraffin bath in perfect condition, regular cleaning is essential. After each treatment, let the device cool down before cleaning. Remove paraffin residues from the basin by gently breaking and extracting them. Use a soft cloth or sponge dampened with warm water and mild detergent to thoroughly clean the basin interior and the protective grid. Avoid using harsh chemicals and abrasive tools that could damage the device's surface. Finally, wipe all parts with a dry cloth and ensure they are completely dry before reuse or storage.
2. Do not clean with corrosive or abrasive cleaning agents.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Electrical cords and components should not be exposed to water or detergents.



PRODUCER:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

06/2024
Made in China