



Instrukcja

Kociołki żeliwne

Kociołek żeliwny to naczynie do gotowania na świeżym powietrzu. Dzięki solidnej konstrukcji i właściwościom żeliwa, idealnie nadaje się do długiego duszenia i gotowania potraw.

1. Kociołek żeliwny przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć ciepłą wodą. **(Nie używać detergentów).**
2. Produkt przeznaczony wyłącznie do przygotowywania żywności.
3. Nie pozostawiaj kociołka bez nadzoru podczas użytkowania.
4. Przed przechowaniem dokładnie wysuszyć, aby zapobiec korozji nieemaliowanych części (np. krawędzi pokryw).
5. Przed pierwszym użyciem kociołek należy dobrze natrzeć olejem jadalnym, napęlić wodą i wypalić ok 30 min. (Podczas wypalania nie dolewamy oleju!).
6. Po każdym myciu kociołek należy dokładnie osuszyć ręcznikiem papierowym.
7. W celu konserwacji zaleca się kociołek oraz pokrywę kociołka natrzeć olejem jadalnym. Warto powtarzać tę czynność raz na 1-2 miesiące.
8. Nie przechowywać jedzenia w naczyniu.
9. Unikaj metalowych narzędzi kuchennych. Lepiej używać drewnianych, bambusowych lub plastikowych łyżek łyżek łopatek.
10. Nie stukać metalowymi przyborami o ścianki.
11. Kociołek nagrzewaj na umiarkowanym ogniu.
12. Nie należy produktu myć w zmywarce.
13. Korzystanie z kociołka nie może odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych.
14. Kociołek należy ustawiać na równym, utwardzonym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.
15. Nie używać stalowych szczotek do czyszczenia.
16. Po skończeniu użytkowania kociołka należy poczekać aż sam ostygnie.
17. Nie należy chłodzić gorącego naczynia zimną wodą gdyż może to spowodować szok termiczny.
18. Podczas użytkowania należy używać rękawicy ochronnej. Uchwyty i pokrywka mogą osiągać bardzo wysoką temperaturę.
19. Należy pamiętać o odpowiedniej ilości wody.
20. Przed każdym użyciem należy dodać do środka tłuszcz i wyłożyć kociołek liśćmi kapusty.
21. Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi na opakowaniu.
22. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, również po umyciu i ostygnięciu.
23. Nie pozwalać dzieciom na obsługę kociołka – ze względu na jego wagę i wysoką temperaturę może dojść do poważnych oparzeń lub przygwień.
24. Po zakończeniu użytkowania odstaw kociołek w bezpieczne miejsce do ostygnięcia, niedostępne dla dzieci.
25. Kociołek żeliwny jest ciężki, zwłaszcza po napełnieniu. Osoby o słabszej sile rąk powinny zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania.
26. Nie przenoś kociołka jedną ręką – używaj obu rąk, chwytając mocno za oba uchwyty boczne.
27. Nie podnoś za pokrywę lub uchwyt pokrywki – służy ona wyłącznie do otwierania, nie do noszenia.
28. Przechowuj kociołek w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.





29. Podczas przechowywania warto między pokrywą a garnkiem włożyć ręcznik papierowy lub kawałek bawełny, by zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
30. W przypadku przypalenia wsyp do kociołka garść grubej soli kuchennej, dolej odrobinę wody i delikatnie szoruj gąbką lub szczotką do naczyń. Sól działa jak delikatny środek ścierny, który nie uszkadza powierzchni.
31. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i sprzętu kuchennego.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Zaniedbanie tych wskazówek może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz swoich bliskich, stosując się do zaleceń dotyczących ostrożności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu. Jeśli doszło do obrażeń ciała, natychmiast skontaktuj się z placówką medyczną. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy TADAR pod numerem telefonu: 61 8952300 lub wyślij e-mail na adres: tadar@tadar.pl. Możesz także poinformować sprzedawcę. Podaj numer partii lub numer seryjny produktu oraz szczegółowy opis problemu.

