

4x Toner zamienny Ecotisk - 415XN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **25500** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **CMYK**

Do drukarek:

HP Color LaserJet Pro **M454dn** | HP Color LaserJet Pro **M454dw** | HP Color LaserJet Pro MFP **M479dw** MFP | HP Color LaserJet Pro MFP **M479fdn** | HP Color LaserJet Pro MFP **M479fdw** | HP Color LaserJet Pro MFP **M479fnw** | HP Color LaserJet Enterprise **M455dn** | HP Color LaserJet Enterprise **M480f**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową