

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania markiz tarasowych i balkonowych zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations).

Podstawowe zasady użytkowania:

1. Stabilność i prawidłowy montaż:

- Upewnij się, że markiza została zamontowana zgodnie z instrukcją producenta, na stabilnym i nośnym podłożu (ściana, sufit, belka).
- Wykorzystaj dedykowane mocowania i upewnij się, że zostały poprawnie zamocowane do konstrukcji budynku.

2. Warunki pogodowe:

- Nie używaj markizy podczas silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu lub śniegu, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia konstrukcji lub materiału.
- Jeśli istnieje ryzyko burzy, zwin markizę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

3. Obsługa i mechanizmy:

- Obsługuj markizę zgodnie z instrukcją producenta – unikaj nadmiernego naciągania materiału lub szarpania mechanizmów ręcznych i elektrycznych.
- Regularnie sprawdzaj działanie mechanizmów zwijania i rozwijania, aby zapobiec ich awariom.

4. Zadaszenie:

- Markiza nie jest przeznaczona do ochrony przed intensywnymi opadami – nie obciążaj jej konstrukcji wodą, śniegiem ani innymi ciężkimi przedmiotami.

5. Dostępność:

- Zapewnij, aby elementy obsługi (korby, przyciski, piloty) były łatwo dostępne, ale niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
-

Dodatkowe ostrzeżenia dla markiz z napędem elektrycznym:

1. Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej:

- Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
- Upewnij się, że silnik markizy oraz jego komponenty są zabezpieczone przed wilgocią i spełniają odpowiednie normy IP.

2. Zasilanie:

- Odłącz markizę od źródła zasilania podczas konserwacji, czyszczenia lub w przypadku wykrycia usterki.
- Nie obsługuj markizy elektrycznej w trakcie burzy, aby uniknąć ryzyka przepięcia.

3. Awaryjne zwijanie:

- Upewnij się, że markiza z napędem elektrycznym posiada możliwość ręcznego zwinięcia na wypadek awarii zasilania.

Dodatkowe ostrzeżenia dla markiz ręcznych:

1. Korbka i mechanizmy:

- Obsługuj korbkę w sposób płynny, unikając szarpnięć, które mogą uszkodzić mechanizm.
- Przechowuj korbkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Bezpieczeństwo użytkowników:

1. Ochrona przed obrażeniami:

- Upewnij się, że rozwijanie i zwijanie markizy odbywa się w bezpiecznych warunkach – unikaj stania bezpośrednio pod jej krawędzią.
- W przypadku wystąpienia problemów z mechanizmem, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z serwisem.

2. Bezpieczeństwo dzieci:

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się markizą, jej mechanizmami ani zwisającymi elementami (np. linkami).

Konserwacja i przeglądy:

1. Regularne kontrole:

- Przeprowadzaj regularne przeglądy stanu technicznego markizy, w tym mechanizmów, mocowań i materiału.
- Sprawdzaj, czy materiał markizy nie ma przetarć, rozdarć lub innych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej trwałość.

2. Czyszczenie:

- Czyść materiał markizy miękką szczotką i delikatnymi detergentami, unikając środków mogących uszkodzić tkaninę lub powłoki ochronne.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku ani ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić konstrukcji lub tkaniny.

3. Ochrona przed korozją:

- Jeśli markiza jest używana w miejscach o wysokiej wilgotności, regularnie sprawdzaj elementy metalowe pod kątem oznak korozji i stosuj odpowiednie preparaty ochronne.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania markiz zależy od prawidłowego montażu, regularnej konserwacji i przestrzegania instrukcji producenta. Markiza tarasowa i balkonowa to praktyczne urządzenie, ale jej nieodpowiednie użytkowanie może prowadzić do zagrożeń dla osób oraz mienia.