

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

Prostownica do włosów BAB2072EPE

Prostownica do włosów BAB2072EPE firmy BaBylissPRO® jest bardzo nowoczesnym urządzeniem, specjalnie opracowanym do idealnego prostowania jednym pociągnięciem wszystkich rodzajów włosów.

EP TECHNOLOGY 5.0

Polega na uzyskaniu powierzchni zbudowanej z cząsteczek metalu metodą elektrogalwanizacji. Metoda, bardzo skomplikowana pod względem technicznym, jest podobna do tej wykorzystywanej w jubilerstwie. Dzięki temu, tarcie jest jeszcze mniejsze, a płytki o wiele bardziej delikatne. Brak

środków chemicznych i jeszcze większa odporność na wysoką temperaturę. Równomierne rozłożenie temperatury na całej powierzchni płytek.

- 3 x twardsze i wytrzymalsze
- 3 x gładsze
- Wysoka odporność na środki chemiczne
- Doskonale rezultaty na dłużej
- Chronią włosy i nadają im subtelny wygląd

Advanced Heat Management™ System

Prostownica wyposażona jest w automatyczny element grzejny najnowszej generacji Advanced Heat Management™, który w sposób elektroniczny umożliwia precyzyjne i stałe ustawienie temperatury. Dzięki zastosowanej technologii, urządzenie bardzo szybko nagrzewa się do wysokiej temperatury i utrzymuje ją z dokładnością bliską pół stopnia; urządzenie posiada również krótki czas reakcji i dużą zdolność odzyskiwania ciepła.

PARAMETRY OGÓLNE

- Płytki o wyjątkowym rozmiarze 24 x 120 mm, EP TECHNOLOGY 5.0
- Przełącznik włącz/wyłącz
- Automatyczne wyłączenie po 72 minutach
- Przełącznik temperatury z 5 ustawieniami: (115°C-140°C-170°C-200°C-230°C)
- Rękawice ochronne
- Obrotowy przewód
- Podkładka izolacyjna. W trakcie używania, zawsze odkładać urządzenie na podkładkę izolacyjną, aby zabezpieczyć powierzchnie mebli.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PROSTOWANIE WŁOSÓW

- Przygotować włosy do prostowania: umyć, rozczesać, a następnie wysuszyć włosy suszarką.
- Podzielić włosy na kosmyki. Podnieść i spiąć górną część włosów tak, aby móc prostować kosmyki

pod spodem.

- Pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu rodzaju włosów. Wybrać odpowiednią temperaturę za pomocą regulatora temperatury. Niska temperatura zalecana jest do włosów cienkich, rozjaśnianych i/lub wrażliwych, natomiast wysoka temperatura do włosów kręconych, gęstych i/lub trudnych w układaniu.

USTAWIENIE	TEMPERATURA	RODZAJ WŁOSÓW
1	115°C	Włosy delikatne, suche, odbarwione, wrażliwe
2	140°C	Włosy cienkie
3	170°C	Włosy normalne, farbowane
4	200°C	Włosy gęste
5	230°C	Włosy kręcone, etniczne

LOKOWANIE

Budowa oraz zastosowana w urządzeniu technologia, pozwala również

idealnie lokować włosy.

Po umyciu i wysuszeniu włosów:

- 1/ Oddzielić cienki lub gruby kosmyk w zależności od pożądanego wyniku (rodzaj loku).
- 2/ Umieścić kosmyk wewnątrz urządzenia.
- 3/ Zamknąć płytki urządzenia na kosmyku.
- 4/ Natychmiast wykonać półobrotu rączką do wewnątrz, a następnie

kolejny półobrot (aby uzyskać pełen obrót).

- 5/ Na tym etapie, kosmyk znajduje się przed Tobą.
- 6/ Przeciągnąć kosmyk przez prostownicę, aż do końca (aby uzyskać „skręt”).
- 7/ Czynność opisaną w etapie 4 można również wykonać na zewnątrz; efekt będzie inny. Czynności opisane w etapie 4 i 7 mogą być wykonywane na przemian i się uzupełniać (pomieszanie loków).

- Po zakończeniu, nacisnąć przycisk On/Off (0/I), a następnie wyłączyć urządzenie z prądu.
- Pozostawić jeszcze ciepłe urządzenie do ostygnięcia na specjalnej podkładce odpornej na wysoką temperaturę.
- Jeżeli prostownica nie jest używana przez ponad 72 minuty, system automatycznego wyłączania (auto shut-off) wyłączy urządzenie; opcja ta wydłuży trwałość urządzenia i zapewni większe bezpieczeństwo.

CZYSZCZENIE

- Wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- W celu utrzymania wysokiej jakości płytek, czyścić je za pomocą delikatnej wilgotnej szmatki, bez środka czyszczącego, nie skrobać płytek.
- Przed schowaniem urządzenia, zaciśnąć płytki dla ich zabezpieczenia.