

Götze & Jensen



WAGA BAGAŻOWA LS500

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do ważenia bagaży.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu,

1

jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

7. Wagę należy przechowywać w suchym miejscu.
8. Jeżeli waga nie będzie używana dłuższy czas, należy wyjąć baterie z urządzenia.
9. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia. W celu naprawy, produkt należy dostarczyć do serwisu producenta.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu.

2

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa baterii
2. Zaczep
3. Hak
4. Pasek
5. Przycisk funkcyjny 
6. Wyświetlacz



3

INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij pokrywę baterii, zsuwając ją zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Wyjmij taśmę zabezpieczającą baterię, pociągając za wystający pasek taśmy.
3. Nałóż z powrotem pokrywę baterii.

POMIAR WAGI

1. Przełóż pasek przez uchwyt bagażu.
2. Nałóż hak na zaczep.
3. Włącz wagę za pomocą przycisku funkcyjnego , gdy na wyświetlaczu pojawi się wartość 0,00, waga jest gotowa do użycia.
4. Podnieś wagę wraz z bagażem. Wagę należy trzymać w pozycji poziomej, nie należy dotykać bagażu ani opierać go o inne przedmioty, ponieważ spowoduje to błąd wyniku ważenia.
5. Poczekaj na zablokowanie się wyniku pomiaru – na wyświetlaczu pojawi się symbol „Hold”.
6. W przypadku braku aktywności waga wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.

4

1. Aby wyłączyć wagę, naciśnij przycisk .
- Tolerancja wagi:** 1%+dokładność pomiaru (10g).

ZMIANA JEDNOSTKI MIARY

W celu zmiany jednostki miary naciśnij i przytrzymaj przycisk , jednostki zaczną zmieniać się kolejno na wyświetlaczu, wybierz odpowiednią jednostkę miary.

TAROWANIE

Zawieś pojemnik na pasku, aby zresetować wyświetloną wartość do 0,00 naciśnij przycisk  - na wyświetlaczu pojawi się symbol „Tare”. Następnie umieść towary, które chcesz zważyć w celu uzyskania ich wagi netto.

OSTRZEŻENIA

-  - Wskaźnik przeładowania.
- Wskaźnik zużytej baterii.

5

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie.
2. Przetrzyj zwilżoną szmatką.
3. Przechowuj wagę w suchym miejscu.
4. Jeżeli waga nie będzie używana dłuższy czas, należy wyjąć baterie z urządzenia.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. NIE UŻYWAJ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



6

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

