

Instrukcja obsługi



1 Umieść łańcuch przeciwpoślizgowy na oponie, a następnie przeprowadź pasek przez felgę.



2 Przełóż pasek przez otwór napinacza.



3 Przeprowadź pasek przez drugi otwór napinacza.



4 Napnij łańcuch kręcąc mechanizmem napinacza.

Demontaż



5 Rozluźnij napinacz odchylając zapadkę blokującą.



6 Wyjmij pasek i zdejmij łańcuch z koła.