

## Stacja pogodowa

### 1. Dane identyfikacyjne produktu:

- Nazwa: Stacja Pogodowa
- Model: Weatherize C2024M31

### 2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Ogólne: Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z jego przeznaczeniem. Chronić przed wilgocią, wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie używać w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, itp.). Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Nie przekraczać parametrów technicznych urządzenia. Unikać używania w miejscach, gdzie jest to zabronione. Chronić przed upadkami i wstrząsami. Nie modyfikować urządzenia - grozi to utratą gwarancji. Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci (ryzyko uduszenia). Utylizować opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych. Nie używać uszkodzonego produktu. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.
- **Baterie (brak w zestawie):** Wkładać baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+ i -). Używać tylko baterii zgodnych z zaleceniami producenta. Wyczyścić styki baterii przed ich włożeniem. Wymiana baterii przez dzieci powinna odbywać się pod nadzorem dorosłych. Nie łączyć starych i nowych baterii, ani baterii różnych typów. Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Nie zwierać baterii. Nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania. Nie wrzucać baterii do ognia. Przechowywać baterie z dala od dzieci. Nie otwierać, nie uszkadzać i nie połykać baterii. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych ostrzeżeń zapewni bezpieczne i prawidłowe użytkowanie stacji pogodowej Weatherize C2024M31.

- **Dzieci:** Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powinny być nadzorowane podczas korzystania z urządzenia. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.

### 3. Informacje o zgodności z normami:

- Zgodność z dyrektywami: Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU (RED) oraz 2011/65/EU (RoHS).
- Deklaracja zgodności UE: Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: [https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja\\_zgodnosci.pdf](https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja_zgodnosci.pdf)

### 4. Informacje o gwarancji:

- Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu.
- Warunki gwarancji: Zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji firmy ZOLTA Trade Sp. z o.o.

### 5. Inne informacje:

- Kraj pochodzenia: Chiny
  - Zasilanie: Stacja pogodowa: 3 x bateria AAA lub zasilacz 5V 1.2A
  - Czujnik: 2 x bateria AA
- Zakres częstotliwości: 433MHz
- Maksymalna moc radiowa przesyłana: 0,5mW

### 6. Utylizacja:

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Przed wyrzuceniem należy wyjąć wszelkie baterie i wyrzucić je oddzielnie.

Uwaga: Karta produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

## Weather Station

Remember that following the above warnings will ensure safe and correct use of the Weatherize C2024M31 weather station.

### 1. Product identification data:

- Name: Weather Station
- Model: Weatherize C2024M31

### 2. Safety warnings:

- **General:** Please read this manual before use. The product is intended for home use only, in accordance with its intended use. Protect from moisture, high temperatures and direct sunlight. Do not use near heat sources (radiators, etc.). The product is not a toy and should not be used by children without adult supervision. Do not exceed the technical parameters of the device. Avoid using in places where it is prohibited. Protect from falls and shocks. Do not modify the device - this may void the warranty. Keep the packaging out of the reach of children (risk of suffocation). Dispose of the packaging in accordance with local regulations. Use only in moderate climate conditions. Do not use a damaged product. Any repairs should be carried out by an authorized service center.
- **Batteries (not included):** Insert batteries according to the polarity markings (+ and -). Only use batteries that are recommended by the manufacturer. Clean the battery contacts before inserting them. Children should be supervised when changing batteries. Do not mix old and new batteries or batteries of different types. Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long time. Do not short-circuit batteries. Do not charge non-rechargeable batteries. Do not throw batteries into fire. Keep batteries out of reach of children. Do not open, damage or swallow batteries. Remove used batteries immediately and dispose of them according to local regulations.

- **Children:** This product is not intended for children under 8 years of age. Children should be supervised when using the device. Small parts may present a choking hazard.

### 3. Compliance information:

- Compliance with directives: The device complies with directives 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS).
- EU Declaration of Conformity: The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: [https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja\\_zgodnosci.pdf](https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja_zgodnosci.pdf)

### 4. Warranty information:

- Warranty period: 2 years from the date of purchase.
- Warranty terms: In accordance with the general warranty terms of ZOLTA Trade Sp. z o.o.

### 5. Other information:

- Country of origin: China
- Power supply: Weather station: 3 x AAA battery or 5V 1.2A power supply
- Sensor: 2 x AA battery
- Frequency range: 433MHz
- Maximum radio power transmitted: 0.5mW

### 6. Disposal:

- Electronic devices can be recycled and are not classified as household waste. After use, the product must be disposed of in accordance with applicable legal regulations. Before disposal, remove all batteries and dispose of them separately.

Note: The product card is for informational purposes and does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code.

## Meteorologická stanice

Nezapomene, že dodržování výše uvedených upozornění zajistí bezpečné a správné používání meteorologické stanice Weatherize C2024M31.

### 1. Identifikační údaje produktu:

Název: Meteorologická stanice

Model: Weatherize C2024M31

### 2. Bezpečnostní upozornění:

- **Obecné:** Před použitím si přečtěte tento návod. Výrobek je určen pouze pro domácí použití, v souladu s jeho zamýšleným účelem. Chraňte před vlhkostí, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory atd.). Výrobek není hračka a děti by jej neměly používat bez dozoru dospělé osoby. Nepřekračujte technické parametry zařízení. Vyhněte se použití tam, kde je to zakázáno. Chraňte se před pády a otřesy. Zařízení neupravujte - může dojít ke ztrátě záruky. Uchovávejte obaly mimo dosah dětí (nebezpečí udušení). Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Používejte pouze v mírných klimatických podmínkách. Nepoužívejte poškozený výrobek. Veškeré opravy by mělo provádět autorizované servisní středisko.
- **Baterie (nejsou součástí dodávky):** Vložte baterie podle označení polarit (+ a -). Používejte pouze baterie, které splňují doporučení výrobce. Před vložením očistěte kontakty baterie. Baterie by měly vyměňovat děti pod dohledem dospělých. Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nebudete delší dobu používat. Nezkratujte baterie. Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení. Nevhazujte baterie do ohně. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Baterii neotevírejte, nepoškozujte ani nepolykejte. Použité baterie musí být okamžitě vyjmuty a zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

- **Děti:** Tento výrobek není určen pro děti do 8 let. Děti by měly být při používání spotřebiče pod dohledem. Malé části mohou představovat nebezpečí udušení.

### 3. Informace o dodržování norem:

- Shoda se směrnicemi: Zařízení vyhovuje směrnicím 2014/53/EU (RED) a 2011/65/EU (RoHS).
- EU prohlášení o shodě: Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja\\_zgodnosci.pdf](https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja_zgodnosci.pdf)

### 4. Informace o záruce:

- Záruční doba: 2 roky od data nákupu.
- Záruční podmínky: V souladu se všeobecnými záručními podmínkami společnosti ZOLTA Trade Sp. z o.

### 5. Další informace:

- Země původu: Čína
- Napájení: Meteostanice: 3 x AAA baterie nebo zdroj 5V 1,2A
- Senzor: 2 x AA baterie
- Frekvenční rozsah: 433 MHz
- Maximální vysílaný rádiový výkon: 0,5mW

### 6. Likvidace:

Elektronická zařízení lze recyklovat a nejsou klasifikována jako domovní odpad. Po skončení životnosti je nutné výrobek zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Před likvidací vyjměte všechny baterie a zlikvidujte je odděleně.

Poznámka: Produktová karta má pouze informativní charakter a nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

## Wetterstation

Denken Sie daran, dass die Beachtung der oben genannten Warnhinweise einen sicheren und korrekten Gebrauch der Weatherize C2024M31 Wetterstation gewährleistet.

### 1. Produktidentifikationsdaten:

- Name: Wetterstation
- Modell: Weatherize C2024M31

### 2. Sicherheitshinweise:

- **Allgemein:** Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung. Das Produkt ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung im Privatbereich bestimmt. Vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper etc.) verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Die technischen Parameter des Gerätes dürfen nicht überschritten werden. Vermeiden Sie die Verwendung, wo sie verboten ist. Schützt vor Stürzen und Stößen. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor – dadurch kann die Garantie erlöschen. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf (Erstickengefahr). Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Nur bei gemäßigten klimatischen Bedingungen verwenden. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Alle Reparaturen sollten von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- **Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten):** Legen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+ und -) ein. Verwenden Sie nur Batterien, die den Empfehlungen des Herstellers entsprechen. Reinigen Sie die Batteriekontakte vor dem Einlegen. Batterien sollten von Kindern unter Aufsicht von Erwachsenen ausgetauscht werden. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät nehmen. Schließen Sie Batterien nicht kurz. Laden Sie keine Akkus auf, die nicht zum Wiederaufladen vorgesehen sind. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterie darf nicht geöffnet, beschädigt oder verschluckt werden. Verbrauchte Batterien müssen umgehend entfernt und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

- **Kinder:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren bestimmt. Kinder sollten bei der Benutzung des Geräts beaufsichtigt werden. Kleinteile können eine Erstickengefahr darstellen.

### 3. Informationen zur Einhaltung von Normen:

- Richtlinienkonformität: Das Gerät entspricht den Richtlinien 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS).
- EU-Konformitätserklärung: Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja\\_zgodnosci.pdf](https://zoltatrade.pl/pdf/deklaracja_zgodnosci.pdf)

### 4. Garantieinformationen:

- Garantiezeit: 2 Jahre ab Kaufdatum.
- Garantiebedingungen: Gemäß den allgemeinen Garantiebedingungen von ZOLTA Trade Sp. z o.o. z o. o.

### 5. Weitere Informationen:

- Herkunftsland: China
- Stromversorgung: Wetterstation: 3 x AAA-Batterien oder 5V 1,2A Netzteil
- Sensor: 2 x AA-Batterie
- Frequenzbereich: 433 MHz
- Maximale übertragene Funkleistung: 0,5 mW

### 6. Entsorgung:

Elektronische Geräte können recycelt werden und fallen nicht in den Hausmüll. Am Ende seiner Nutzungsdauer muss das Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Vor der Entsorgung ggf. Batterien entnehmen und separat entsorgen.

Hinweis: Die Produktkarte dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.