

Taśma 23 m do zszywacza ogrodniczego Easy Fix 500

Instrukcja obsługi



Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Sposób użycia:

Otwieranie zasobnika taśmy



Umieść palce na górnej części i dociskając ją, otwórz pokrywę.

Zakładanie taśmy

1. Otwórz pokrywę zasobnika taśmy, włóż taśmę zgodnie z ilustracją i zamknij pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Załóż taśmę tak, żeby jej kawałek wystawał z zasobnika i trzymając lewą ręką za rękojeść, prawą pociągaj taśmę w dół.

Podjęcie taśmy

1. Ściśnij uchwyt tak, aby chwytak złapał taśmę (rys. B).
UWAGA: Po uchwyceniu taśmy przez chwytak, nie wolno mocniej ścisnąć uchwytu.
2. Zwolnij uchwyt. Taśma zostanie zaciągnięta (rys. C).
3. Jeśli chwytak nie podejmie taśmy za pierwszym razem, ściśnij rękojeść kilka razy nieco mocniej do momentu uchwycenia taśmy.



Dane techniczne:

Taśma: 26 m x 0,011 m (grubość 0,12 mm)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.