

Termowentylator

Instrukcja obsługi

Model: NSB-200C

Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie!

Podczas użytkowania odbiorników energii elektrycznej należy kierować się ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, w ten sposób zostanie zminimalizowane ryzyko porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru oraz urazu.


Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji

1. Przed rozpoczęciem użytkowania grzejnika zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Termowentylator jest bardzo gorący podczas pracy. Należy unikać kontaktu gołej skóry z grzałką, aby nie dopuścić do poparzenia. Podczas obsługi urządzenia, o ile to tylko możliwe, należy trzymać za uchwyty. Materiały łatwopalne takie, jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania i zasłony powinny znajdować się w odległości co najmniej 0,9 m od przedniej części grzejnika. Wcześniej wspomniane materiały należy trzymać także w odpowiedniej odległości od tylnego i bocznych elementów grzejnika, aby nie doszło do ich zassania przez wentylator.
3. Należy zachować szczególną ostrożność i nie używać grzejnika, gdy w pobliżu znajdują się dzieci bądź osoby mające problemy z poruszaniem się, nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
4. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
5. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony lub grzałka wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, nie wolno używać urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
6. Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu.
7. Grzałka nie nadaje się do użytkowania w łazience, pralni lub innych pomieszczeniach z dużą ilością wilgoci. Nie wolno stawiać grzejnika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko jego wpadnięcia do wanny lub innego pojemnika z wodą.
8. Nie wolno układać przewodu zasilającego pod dywanem lub materiałem podłogowym. Nie wolno przykrywać przewodu zasilającego dywanikami, chodnikami ani matami. Przewód powinien znajdować w miejscu najmniej narażonym na kontakt z ludźmi, aby nikt po nim nie chodził.
9. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się o pomoc do elektryka, nie wolno samemu jej wymieniać.
10. Podczas pracy przez urządzenie przepływa prąd o natężeniu do 10 A. Nie wolno podłączać grzejnika w obwód, z którego zasilany jest już inny odbiornik, aby nie doprowadzić do przeciążenia sieci.
11. Normalnym objawem jest, że w trakcie eksploatacji wtyczka nieznacznie się rozgrzewa. W niekorzystnych warunkach, kiedy styk pomiędzy wtyczką a gniazdkiem jest luźny, może dojść do przegrzewania się złącza. W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do elektryka.
12. Grzejnik należy wyłączać w następujący sposób: najpierw należy przełączyć wyłącznik w pozycję OFF a następnie chwycić za wtyczkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający.
13. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów w korpusie urządzenia, w ten sposób unikniesz niebezpieczeństwa powstania pożaru lub uszkodzenia produktu.
14. Pod żadnym pozorem nie wolno zasłaniać otworów doprowadzają-

cych i odprowadzających ogrzewane powietrze. Nie wolno stawiać grzejnika na miękkiej powierzchni takiej, jak np. materac łóżka.

15. Grzejnik składa się z gorących i iskrzących elementów, dlatego nie może być użytkowany w pomieszczeniach, w których jest są składowane lub używane płyny łatwopalne takie, jak np. benzyna, farby itp.
16. Grzejnik powinien być użytkowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Eksploatacja grzejnika w sposób inny niż ten, opisany w instrukcji może doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ciała.
17. Nie wolno używać przedłużacza, ponieważ może się on przegrzewać, co może być przyczyną pożaru. W przypadku, gdy istnieje potrzeba użycia przedłużacza, należy skonsultować jego długość oraz przekrój przewodów w wykwalifikowanym elektrykiem.
18. Moc grzewcza urządzenia jest regulowana a temperatura jego elementów może doprowadzić do powstania oparzeń na skórze. Grzejnika tego nie powinny użytkować osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło oraz te, które nie są w stanie zareagować tak, żeby uniknąć poparzenia.
19. Zachowaj instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.


Opis urządzenia



1. Termostat
2. Przełącznik
3. Lampka

Regulacja temperatury

Wyboru odpowiedniej temperatury dokonuje się przez zmianę pozycji przełącznika.



Parametry

Urządzenia posiada grzałki o mocy 2000 W, natężenie przepływającego przez nie prądu może dochodzić do 10 A przy napięciu 230 W / 50 Hz.

Eksploatacja

Ustaw grzejnik na płaskiej i twardej powierzchni wolnej od jakichkolwiek przeszkód, w odległości co najmniej 0,9 metra od materiałów łatwopalnych, ścian i innych przedmiotów. Przelącznik ustaw w pozycję OFF i podłącz grzejnik do sieci elektrycznej. Ustaw termostat w pozycję MAX przekręcając go powoli w kierunku ruchu wskazówek zegara. Załącz grzejnik ustawiając przełącznik w wybranej pozycji. Zapali się lampka. Gdy temperatura otoczenia osiągnie odpowiedni poziom, kręć pokręteł termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, w którym urządzenie wyłączy się. Takie ustawienie termostatu odpowiada wybranej przez Ciebie temperaturze otoczenia. Termostat będzie automatycznie załączał i wyłączał urządzenie, aby utrzymywać nastawioną temperaturę. Jeżeli chcesz wyłączyć grzejnik, ustaw przełącznik w pozycję OFF a następnie odłącz go od sieci elektrycznej.

Gdy urządzenie nie działa

Upewnij się, czy jest podłączone do sieci elektrycznej i czy w gniazdku jest zasilanie. Sprawdź, czy jakaś przeszkoda nie jest przyczyną problemów z uruchomieniem grzejnika. Jeżeli znajdziesz przeszkodę, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj co najmniej 10 minut, żeby wystygło. Ostrożnie usuń przeszkodę. Podłącz ponownie grzejnik do sieci elektrycznej i uruchom go ustawiając przełącznik w odpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy termostat nie jest ustawiony na zbyt niską temperaturę. Zmień ustawienie termostatu kręcąc nim w kierunku ruchu wskazówek zegara do momentu uruchomienia grzejnika. Jeżeli urządzenie nadal nie działa, odłącz je od sieci elektrycznej i oddaj do naprawy w punkcie serwisowym.

Czyszczenie i konserwacja

Zalecamy czyszczenie grzejnika raz w miesiącu oraz przed okresem dłuższego przechowywania. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw do wystygnięcia. Do czyszczenia elementów zewnętrznych używaj suchej szmatki. Wnętrze urządzenia można czyścić sprężonym powietrzem. Nie wolno do czyszczenia używać wody, wosku ani innych środków chemicznych. Urządzenie należy czyścić stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, a następnie włożyć go do oryginalnego opakowania i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie wolno rozkręcać grzejnika. Silnik jest fabrycznie odpowiednio nasmarowany i nie wymaga dodatkowej konserwacji.

Dane techniczne

Model: TS-12935

Napięcie zasilania: 220-240 V~

Częstotliwość: 50 Hz

Wymiary: 220x135x265 mm

Pobór energii: Max. 2000 W

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne

zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie, ponieważ zawiera ważne informacje.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.